# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# VARDIA

東芝ハイビジョンレコーダー取扱説明書

形名 RD-E303

# 準備編

#### 電源を「入」にしたとき

●電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかり ますが、そのままお待ちください。

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

→操作編の「困ったときの解決法」(173) ページ) や 「総合さくいん・用語解説」 (187ページ)をご覧ください。

地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ハイビジョンレコーダ-











- ■必ず最初に本書の「安全上のご注意」をお読みください。(➡6、7ページ)
- ■本書では「安全上のご注意」「接続」「設定」などについて説明しています。

このたびは東芝ハイビジョンレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのハイビジョンレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」を よくお読みください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

#### 

準備をしましょう

**₽** アンテナ・テレビ・ ネットワークとつなぐ (基本の接続)

12

■「はじめての設定」をする (基本の設定)

その他の機器とつなぐ (応用の接続)

**計** 詳しい設定をする (応用の設定)

■で注意と参考資料

# もくじと付属品の確認

本機を「楽しく」使っていただくために、「正しく」準備をすすめます。

重要

# 「安全上のご注意」「使用上のお願い」をよく読む

本機をお使いになる上で、大切なお知らせや注意などが書かれています。必ずお読みください。

6, 76 ×-5

# つぎに「接続」をします

接続

# 接続をする前に

アンテナ線やテレビと接続する前に、準備や確認をします。



接続2

# アンテナ線と接続する

番組を楽しんだり本機で録画するために、各放送波用アンテナ線と接続して、放送を受信できるようにします。

**12**~-ÿ

アンテナの種類 設置やお使いのアンテナに合わせて選んでください。

お住まい独自でアンテナを 設置している



マンションなど集合 住宅の共聴アンテナ を利用している

を、**同じ**アンテナ端 子で受信している



CATV(ケーブル テレビ)を利用し ている

地上デジタル放送 のみ受信している

14 ~- 5

**地上デジタル放送** と、BS・110 度 CS デジタル放送 を、同じアンテナ端 子で受信している

15 <-->



と、BS・110 度 CS デジタル放送 を、別のアンテナ端 子で受信している

地上デジタル放送



14.-9 15.-9

地上デジタル放送 地上デジタル放送と BS・110 度 は 別 に、BS・110 CS デジタル放送 度 CS デジタル放送





CATV


16 ×-y

接続3

# テレビと接続する

テレビの映像・音声入力端子と接続して、録画した番組や市販の DVD ビデオなどをテレビで見られるようにします。

17 ~-ÿ



# 外部機器やネットワークなどに接続する

目的とお好みに応じて接続をします。

※本機のネットワーク機能には「携帯電話からの録画予約」や「パソコンから本機を操作する」などがあります。

#### 接続の目的

アンプなどのオーディオシステムを 使って音声を楽しみたい

AV アンプと接続する



本機のネットワーク機能を使いたい

ブロードバンド常時接続環境につなぐ (ネットワーク接続)  $\Box$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  などの双方向番組に参加したい 電話回線につなぐ



デジタル音声出力 端子を使う



HDMI 端子付き アンプを経由する



放送波の受信が、以下の条件で「番組表」 機能を使うには、ネットワークの接続が 必要です。

地上デジタル放送で自動的に受信できる番組表以外の、 CATV やスカパー! などの外部チューナーの番組表を使

21 <->

()で注意

地上デジタル放送の双方向通信を利用す る場合には、ブロードバンド常時接続環境につないでください。(→ 20 ページ) また、地上デジタル放送でも電話回線を 使用する場合があります。

BS・CS デジタル放送で、クイズ番組

19 <->

# つぎに「設定」をします

設 定

# 「はじめての設定」をする前に

はじめての設定をする前に、リモコンを使えるようにしたり、本機の電源コードを 接続するなどをします。

22 ページ

設 定

# 「はじめての設定」をする

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。 画面の指示にしたがって進むと、簡単に設定ができます。

**24** ~–⋾

# 準備完了

# 本機の使い方を知りたい

- ・基本的な操作を覚えたい!
- ・RD を使いこなしたい!



をご覧ください

# 手持ちの機器でシステムアップ

- ・その他の機器と接続したい
- 各アンテナ、RD やテレビに 付いている入力/出力端子に ついて知りたい

「その他の機器とつなぐ (応用の接続)」

をご覧ください

- ・「はじめての設定」をやり直し たい
- ・設定を個別に行ないたい

「詳しい設定をする (応用の設定)」 をご覧ください

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすく するために誇張、省略があり実際とは異なります。
- 本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例とし て表示してあります。

# もくじと付属品の確認


準備をしましょう!	●デジタル放送 (地上/ BS・110 度 CS)	関連の
	設定をする	
●安全上のご注意6	・地上デジタル放送のチャンネルを設定する	47
●確認と準備8	• 手動で地上/ BS・110 度 CS デジタル放送	
	チャンネルを変更/追加する	
アンテナ・テレビ・ネットワー	<ul><li>データ放送の設定をする</li></ul>	
	・電話回線の設定(双方向通信の設定をする)	
クとつなぐ (基本の接続)	• 視聴年齢制限の設定	
	・デジタル放送の簡易確認テストをする	
●基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ) 12	<ul><li>B-CAS カードの登録番号を確認する</li></ul>	
<ul><li>・電話回線の接続(双方向通信の接続をする)19</li><li>・ブロードバンド常時接続環境につなぐ</li></ul>	●デジタル放送用アンテナ関連の設定	
(ネットワーク接続)20	• BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナの	
(パントン フ」メルル /	電源設定をする	
「はじめての設定」をする	・デジタル放送用アンテナの調整や設定をする	
INCOCONTAINED STAN	●番組表の設定をする	
(基本の設定)	• 番組表の基本設定をする	
· — · · · · · ·	• 番組表で表示するチャンネルを追加/変更す	
●「はじめての設定」をする前に22	<ul><li>外部機器チューナー(スカパー!やCATV など)</li></ul>	
●「はじめての設定」 をする24	番組を番組表で表示させるには	
• 「はじめての設定」 Q&A29	<ul><li>番組表のその他の設定をする</li></ul>	
●ソフトウェアのバージョンアップについて 31	●ネットワーク機能の設定をする	
	• 通信接続方法を設定する	
その他の機器とつなぐ	<ul><li>・ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をす</li></ul>	
	• ネット de ナビの設定をする	
(応用の接続)	• DLNA 対応機器にタイトルを配信する	
●アンテナやテレビと接続するときのヒント 34	●外部機器接続時の設定とオプション設定	71
<ul><li>・本機に接続できる各放送波用アンテナについて…34</li></ul>	<ul><li>当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設</li></ul>	淀 71
・「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合35	• 音声出力の設定をする	72
<ul><li>本機につなぐテレビの入力端子について</li></ul>		
●本機に接続できる外部機器について	ご注意と参考資料	
<ul><li>・接続できる機器の確認</li></ul>	●使用上のお願い	76
• AV アンプと接続する	・内蔵ハードディスク(HDD)および DVD	/ C
<ul><li>HDMI 連動機能について</li></ul>	ドライブについての重要なお願い	76
	●番組ナビ対応 CH コード表	
詳しい設定をする		
	●参考資料	
(応用の設定)	・言語コード表	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・本機で使われるソフトウェアのライセンス情	
●基本の設定をお好みに変更する(設定メニュー) 44	<ul><li>・本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネン 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント</li></ul>	
・「設定メニュー」を表示する (基本の操作)	関9 のエフトユーリーフィ ピノスアクリーメフト 原文(英文)	
• 「はじめての設定」を表示する・やり直すには 44 • 日付と時刻の設定を確認する	・アスペクト比(画面比)について	
<ul><li>・テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する</li></ul>	商品の保証とアフターサービス	
(TV 画面形状設定)		
( · · □□//·//\\\\\\ /	●商品のお問い合わせに関して	. 美衣紕

導入

# 箱の中身を確かめる

□の中に、チェックマーク(✔)を付けてご確認ください。 欠品があるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■本体と付属品



#### ●取扱説明書類

- □ 本書(取扱説明書 準備編) / 1 冊
- □ 取扱説明書 操作編/1冊
- □ BS・110 度 CS デジタル放送受信契約申込書一式

# 安全上のご注意必ずお読みください。

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容 (表示・図記号) をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### ■表示の説明

表示	表示の意味
▲鑿生	表 示 <b>の 意 味</b> "取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷 (* 1 ) を負うことが想定されること"を示します。
	<u>す。</u>
▲竣生	"取扱いを誤った場合、人が傷害 (*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3) の発生が想定されること"を示します。
	の発生が想定されること"を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温·低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院 長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### ■図記号の例

図記号	図記号の意味		
	<b>"○</b> " は、 <b>禁止</b> (してはいけないこと) を示します。		
₩ 止	具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		
	<b>"●</b> " は、 <b>指示</b> する行為の強制 (必ずすること) を示します。		
指示	具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		
	" <u>△</u> " は、 <b>注意</b> を示します。		
注意	具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。		

# ♠警告



#### 次のときは、ただちに電源プラグを抜くこと

- ●煙が出ていたり、変なにおいがしたりするとき
- ●内部に水や異物がはいったとき
- ●落としたり、キャビネットを破損したとき
- ●電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したりしたとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。発煙・発熱などが治まったのを確認後、お買い上げの販売店にご連絡のうえ、点検・修理・交換をご依頼ください。また、キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。



#### 電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり しないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりし ないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。



#### 雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類 に触れないこと

感電の原因となります。



# 時々電源プラグを抜いて点検し、プラグやプラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除すること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。

また、接触不良による故障の原因となります。 (電源プラグは待機状態のときに抜いてください。)



# 電源プラグは交流 100V のコンセントに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。



#### 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすい ように設置すること

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないと きなどに役立ちます。



#### ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所 や振動のある場所に置かないこと

本機が落ちて、けがの原因となります。



#### 修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



# 屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かないこと

■3.977-全での機能・火災・感電の原因となります。



#### 上にものを置かないこと

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



## ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。

「安全上のご注意」をお読みに →「使用上のお願い」(76 ページ)も「安全上のご注意」同様に、必ずお読なったあとは みください。

# <u></u> 注意



#### モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプ ターの端子に触れたり、分解や改造をしない

電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流が流れますので、感電の原因になることがあります。



#### 正しく接続する

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあります。



#### 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。



#### 風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ・壁に押しつけないでください。
- ・押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け、横倒し、逆さまにしないでください。



#### 背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふ さがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。 これら通風孔とラックとの間は 10cm以上離してくだ さい。



#### 温度の高い場所に置かないこと

■ 直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブ のそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあ ります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因と なることがあります。



#### 高い場所に設置しないこと

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。




#### 電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



#### テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎな いこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴覚機能に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。



線をはずすこと

ります。



#### リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、 使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を 混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・ けがの原因となることがあります。

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐにきれいな水で洗い眼科医の治療をうけてください。 器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



#### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張っ て抜かないこと

移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火

災・感電の原因となることや、接続線などをはずさず

に運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあ

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



# 旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



#### ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。



#### ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディ スクは使用しないこと


ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけ がや故障の原因となります。

# 確認と準備

# つなぐ方法を確認する


#### ■つなぐ場所を確認する(本機側)


アンテナ線やテレビとつなぐ場所は本体背面にあります。



#### ■つなぐ場所を確認する(テレビ側)

ビデオデッキやテレビなど、**アンテナ線のつながっている機器の電源を「切」の状態にします**。 電源プラグを先にコンセントから抜きます。そのあと、アンテナ線をはずします。





17 x-y

デコーダ内蔵 AV アンプ

などのデジタル音声入力

39 <->

18

端子と接続します。

映像・音声入力端子には、テレビで本機の映像を表 示したり、音声を出す働きがあります。


声が楽しめます。

ります。

デジタルハイビジョン映像

や音声を、他の端子よりも

高品質\*で楽しめます。 ※つなぐテレビの性能にもよ




お使いのテレビに**[HDMI 入力]**端子や**[D 入力]**端 子があるときは、どちらかでつなぐのがおすすめで す。

を見たり録画するときに、BS・

110 度 CS デジタル放送のアン

14、15~-9

テナ線をつなぎます。




とくにおすすめするのは**HDMI入力端子**です。 映像と音声の接続が1本のケーブルで済みます。

# 確認と準備・つづき

# リモコンが使えるように準備する

#### 乾電池を入れる



- 🚹 リモコン裏側のふたをはずす

#### 本機のリモコンでお使いのテレビを操作できるようにする



# シンプルリモコンの場合:

を押したまま、右の表の手順で入力(2ケタ) する。0から9の割り当ては、下の図を参照。



対応するテレビメーカー	メーカー番号	シンプルリモコンの場合:		
東芝	00 *	(TS/RE) 録画切換 → 録画切換		
パナソニック(松下) A	01 *	(TS/RE) 録画切換 → 早戻し →		
パナソニック(松下) B	02	(TS/RE) 録画切換 → ►		
日立	03*	(TS/RE) 録画切換 → 早送り →		
三菱	04	(TS/RE)		
シャープ A	05	(TS/RE) 録画切換 → ■		
シャープB	06 *	(TS/RE)		
日本ビクター	07	(TS/RE) 録画切換 → おまかせ ○		
三洋 A	08	(TS/RE) 録画切換 → ●		
三洋 B	09	(TS/RE) 録画切換 → 予約 ○		
ソニー A	10*	早戻し 🕶 🗪 (TS/RE) 録画切換		
ソニー B	11*	瞑し → 早戻し →		
NEC	12	早戻し 🕶 🗪 🕞		
富士通ゼネラル	13	早戻し 🕕 早送り 🕞		
パイオニア	14*	早戻し 🕶 <b>→</b> ワンタッチ (( <b>ム</b> )		
エプソン	15*	駅し → □		

- ・出荷時は東芝のテレビに設定しています。
- ・メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本機のリモコンで操作できるかどうか、一つずつ入力して試してみてください。
- ・上記の表に記載の無いメーカーの場合、本機のリモコンを使って のテレビ操作はできません。

# 入力が終わったら の機関から指をはなす

リモコンにメーカー番号が記録され、お使いのテレビが操作できるようになります。

導

入

#### ■お使いのテレビで以下の操作ができるようになります



**電源** : テレビの電源の入/切 **入力切換** : ビデオ入力の切換

チャンネル : テレビのチャンネルの切換

音量 : テレビの音量調節

#### ●さらにこんなこともできます



左ページの表で「メーカー番号」の後ろに「\*」の付いているメーカーのテレビを お使いの場合は、 ▽■ を押しながら以下の各ボタンを押すと、放送の種類を切 り換えることができます。

: 地上アナログ放送: 地上デジタル放送: BS デジタル放送


<u></u> : 110 度 CS デジタル放送

## **② 全注意** 電池の交換などをしたときは、再度メーカーコードを設定してください

- ・電池の交換など、電池が取り外ずされると、メーカー番号は出荷時設定番号(00)に戻ります。 その際は、テレビのメーカー番号を設定し直してください。
- ・対応メーカーでも、テレビによっては本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。

#### リモコンの使用範囲について

リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。



## **②ご注意** リモコンの取扱について

- •落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・高温になる場所や湿度の高い場所に置いたりしないでください。
- •水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- •動作しなかったり、到達距離が短くなったりしたときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。古い乾電池と新しい乾電池を同時に使わないでください。

# 基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ)

# 地上デジタル放送の確認

#### お住まいは一軒家ですか?マンションなどの集合住宅ですか?

※ここでは例として屋外設置用の 代表的なアンテナを掲載してい ます。これ以外に屋内用やベラ ンダ設置用など、多様なアンテ ナが市販されています。



または



お住まいの地域が地上デジタル放送が開始されていますか? 放送開始についてなどの確認を、下記の「地上デジタル放送の受信に関して」をご覧いただき、ご確認ください。

開始している

開始していない

放送開始するまで地上デジタル放送はお 楽しみいただけません。



左図のような形状のアンテナ\*が、家屋 の屋根などに設置されていますか? また、最近設置しましたか?

設置していない。 わからない

設置している

本機とアンテナ線が正しく接続されている かをご確認ください。(▶14、15ページ)

建物が対応し

ご確認ください。

地域は開始さ

れているが、

ていない

管理会社などに、建物が「地上デジタル放送に対応」しているかど うかをご確認ください。 また、お住まいの地域が地上デジタル放送が開始されているかも、

> 地域が開始され 開始されている ていない

> > 本機とアンテナ線が正しく接続さ れているかをご確認ください。 (⇒14、15ページ)

放送が開始されるまで地上デジタル放送はお楽 しみいただけません。

●放送開始についてなどの確認は、下記の「地上デ ジタル放送の受信に関して」をご覧ください。



左図のような形状のアンテナ※が、ご近 所の屋根などに設置されていますか?

地上デジタル放送をお楽しみいただくには、個人で対応のアンテナ を設置する必要があります。

●設置に関しては、販売店や、設置業者などにご相談ください。

設置していない/ わからない

設置している

地上デジタル放送をお楽しみいただくには、対応のアンテナを設置する必要があります。 ●設置に関しては、販売店や、設置業者などにご相談ください。

お住まいの地域が「難視聴地域」である可能性があります。お住まいの市(町、村)役所などに難視聴地域であるかどうかを、ご確認ください。 「難視聴地域」の場合、CATV 会社とのご契約が必要になることがあります。その点などもご確認ください。

難視聴地域でない場合は、地上デジタル放送対応のアンテナを設置する必要があります。

●設置に関しては、販売店や、設置業者などにご相談ください。

#### ●地上デジタル放送の受信に関して

地上デジタル放送の放送開始地域かなどを、以下のホームページまたはお電話にてご確認いただけます。(以 下は 2008 年 11 月現在の情報です。)

- 社団法人デジタル放送推進協会(ホームページ/http://dpa.or.jp/)
- ・総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (ホームページ http://www.soumu.go.jp/joho tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html) ナビダイヤル…0570-07-0101 / IP 電話などでつながらない方は…03-4334-1111

#### 地上デジタル放送対応アンテナの設置などについては、販売店や設定業者にご相談ください。

# UHF アンテナ※

#### 地上デジタル放送対応 ●地上デジタル放送をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。 電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・地上デジタル放送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアンテ ナで受信できますが、アンテナの劣化などで受信できない場合には、新しいアンテナへの交 換や、ブースターの設置などが必要です。地上デジタル放送に対応していない場合は、地上 デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。
- ・本機のアンテナ入力端子への接続は、必ず付属の同軸ケーブルか、地上デジタル対応の同軸 ケーブル(市販品)をお使いください。
- アンテナ線はほかの電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- ・設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が 建っていたり、発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定 の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。

## 接続のながれ お使いの環境に合わせて、□の中に「✓」を付けておくと、あとで確認するときに便利です。

本機では地上アナログ放送をご覧になることはできません。接続するテレビがアナログ放送に対応している場 合は、以降の説明を参考に、テレビと接続してください。

#### 1 アンテナをつなぐ お使いのアンテナに合わせて選んでください。 CATV(ケーブル マンションなど集合住宅の共聴 お住まい独自でアンテナを テレビ)を利用 アンテナを利用している 設置している している 地上デジタル放送とは別 地上デジタル放送と、 地上デジタル放送と に、BS・110 度 CS テ BS・110 度 CS デジ \_ BS・110 度 CS デジ CATV 地上デジタル放送 ジタル放送を**お住まい独** タル放送を、**同じアン テナ端子で受信してい** タル放送を、**別のアン** のみ受信している 自のアンテナで受信して Ш テナ端子で受信してい いる CATV の ホームターミナル/セットトップボックス 15 ~- 9 14 ~-> 15 --> 14~-16 ~->

110 度 CS デジタル放送では… スカパー! e2 が全 69 チャンネルを放送中 今なら全チャンネルを 16日間 鉢で体験できます!

※2008年11月現在の情報です。

お申し込みは

0570-022-100

PHS · IP 電話のお客様は 045-339-0003 受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

※番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。

http://e2e2.jp/ts2

**2 テレビにつなぐ** お使いのテレビに合わせて選んでください。

→17、18ページ

#### 3~5は、用途とお好みに応じて行なってください

#### 3 電話回線につなぐ

BS・110度CSデジタル放送の双方向放送\*に必要です。 ※クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など

19 <-->

#### 4 ブロードバンド常時接続環境につなぐ

本機のネットワーク機能(➡20ページ)を使いたい方は、 接続してください。

21 ベージ

5 オーディオシステムなどの外部機器とつなぐ

38、39 ~->

接続は完了です。「はじめての設定」をする前に(➡22ページ)へすすみます

#### つなぐときの注意

●接続するまえに電源プラグをコンセントから抜い てください



接続するときは、必ず本機および接続 するテレビやモニターの電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

電源プラグはすべての接続が終わってから、コンセント に接続してください(▶22ページ)。

●テレビから外したアンテナ線形状、コネクター部分 が以下のようなとき



地上デジタル放送用アンテナと接続に は、同軸ケーブルをおすすめします。

• 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることが あり、妨害電波を受けやすくなります。



コネクター

今まで使っていた、または市販の同軸 ケーブルが F 型コネクタータイプのと きは、本機につなぐときに工具を使っ て強く締めつけないでください。

同軸ケーブル (付属品) のプラグ部分がテレビなどの VHF/ UHF 端子と合わないことがあります。その場合は、端子 に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めください。

#### ●BS・110度CSデジタル放送共通アンテナをつな いだとき

BS・110 度 CS デジタル放送共通アンテナに電源を供 給する設定をします(▶54ページ)。

各放送波用のアンテナについて詳しくは、➡「アンテナや テレビと接続するときのヒント」(34ページ)をご覧く ださい。

# 基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ)・つづき


# アンテナ線をつなぐ

本機では地上アナログ放送を受信することはできません。ただし、お使いのテレビがアナログ放送に対応している場合は、以下のように接続すると、テレビでアナログ放送をご覧になれます。

■などの番号は、接続する手順を表します。はずすときは、逆の手順ではずします。

#### 「接続例A」地上デジタル放送のアンテナ線のつなぎかた


地上デジタル放送を見たり録画するために、必要なアンテナとつなぎます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。



#### 「接続例B-1」地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ線のつなぎかた

地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送を見たり録画するために、必要なアンテナとつなぎます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。


#### BS・110度 CS デジタル放送対応アンテナを別に取り付けている場合



#### **「接続例B-2」**地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ線のつなぎかた

地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送を見たり録画するために、必要なアンテナとつなぎます。 本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

#### 各放送波の信号が混合されているときやマンションなどの共同受信の場合



110 度 CS デジタル放送では… スカパー! e2 が全 69 チャンネルを放送中 今なら全チャンネルを 🛚 🔓 日間

無料で依殿できます』

※2008年11月現在の情報です。

お申し込みは

0570-022-100

PHS · IP 電話のお客様は 045-339-0003

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

※番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。

http://e2e2.jp/ts2

放送視聴中に、「映りが悪い」、「ノイズが出る」 設定を確認、変更したり、市販のブースターを使用するなどします。 詳などのとき しくは、➡『「映りが悪い」「ノイズが出る」 などの場合』 (35 ページ) をご覧ください。


「はじめての設定」を行なったあとに、各放送波のア ンテナを追加で接続したとき

アンテナをあとから追加したときは、「はじめての設定 | などで放送波 に必要な設定を追加で行なうなどしてください。また、各デジタル放送 波の場合は、「番組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に「✓」がつい ているかご確認ください。詳しくは、♪「番組表でデジタル放送の表示 / 非表示を設定する」(61 ページ)をご覧ください。


# 基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ)・つづき

#### 「接続例C」CATV (ケーブルテレビ)のホームターミナル/セットトップボックス(STB)とのつなぎかた

以下は一例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なります。 詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。



#### BS・110度 CS デジタル放送対応アンテナを設置している場合は



# りお知らせ

#### CATV についてのお知らせ


本機はパススルー方式に対応しています。パススルー方式とは、CATV会社が地上デジタル放送を信号変換せずそのままケーブルテレビに送る方式です。ご加入のケーブルテレビ会社がパススルー方式であれば、地上デジタル放送を本機で受信・録画できます。ケーブルテレビ経由の地上デジタル放送は、本来のUHFのチャンネルとは違うチャンネルに周波数を変換して送られてくることがあります。

## テレビとつなぐ

#### 本機につなぐテレビの入力端子と画質について

本機とつなぐ機器の背面などにある、映像や音声の入力端子をご確認ください。映像をよりきれいにご覧いた だいたり、ハイビジョン映像をそのままきれいな画質でお楽しみいただくには、「HDMI 端子」または「D端子」 に対応しているテレビ、モニターやプロジェクターが必要になります。つなぐ機器が HDMI 端子に対応して いるときは、HDMI端子につなぐことをおすすめします。

本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。



※音声をつなぐときは、付属の映像・音声接続コードや市販の音声接続コードをお使いください。



#### ●本機とテレビは直接接続してください。

本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレ ビ、セレクター、AVアンプなどを通してご覧に なると、コピー防止機能によって正常な映像にな らないことがあります。

**デレビとつなぐ端子についての** 各端子について詳しくは、♪「本機につなぐテレビの入力端子について」(36 ページ) **詳しいお知らせを知りたいとき** たご覧ください。 をご覧ください。

ワイドテレビとつなぐとき

ワイドテレビと接続するときは、アスペクト比(画面の横:縦比)の異なった映像を 自動的に識別する機能 (オートワイド) を持つ、テレビの S1(または S2)、D 端子 または HDMI 映像入力端子と接続してください。詳しくは、➡「本機につなぐテレ ビの入力端子について | (36ページ)をご覧ください。

#### HDMI端子付きテレビとつなぐ

本機の HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端子を市販の HDMI ケーブルでつなぎます。

HDMI 端子は、映像と音声の両方を兼ねているので、接続が 1 本のケーブルで済みます。

・HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (**トロアアア**) の表示があるケーブルをお使いください。




当社製 REGZA シリーズ (テレビ) とつなぐときは、HDMI 端子を使ってつなぐと [HDMI 連動] 機能が使え ます (HDMI 連動対応品に限ります )。HDMI 連動について詳しくは、➡「HDMI 連動機能について」(40 ペー ジ)をご覧ください。

# 基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ)・つづき

#### D端子付きテレビとつなぐ


本機の D1/D2/D3/D4 映像出力端子と、テレビの D 映像入力端子を、市販の D 端子ケーブルでつなぎます。 ・ 音声は本機の「出力」にある音声(右(赤)/左(白))出力端子と、テレビの音声(右(赤)/左(白))入力端子を、付属の映像・音声コードでつなぎます。 このとき、映像(黄)には、つながないでください。



#### S端子付きテレビとつなぐ


本機の「出力」にある「S1映像」出力端子と、テレビのS1映像(またはS映像、S2映像)入力端子を市販のS映像接続コードで、つなぎます。

・音声は本機の「出力」にある音声(右(赤)/左(白))出力端子と、テレビの音声(右(赤)/左(白))入力端子を、付属の映像・音声コードでつなぎます。このとき、映像(黄)には、つながないでください。



#### 映像(黄)端子付きテレビとつなぐ

本機の「出力」にある映像(黄)·音声(右(赤)/左(白))出力端子と、テレビの映像(黄)·音声(右(赤)/左(白)) 入力端子を、付属の映像・音声接続コードでつなぎます。 つなぐのに必要なもの



導

# 電話回線の接続(双方向通信の接続をする)


電話回線は、BS または 110 度 CS デジタル放送で双方向放送 (クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など) を利用するときに使用します。

※地上デジタル放送の双方向通信を利用する場合には、LAN端子の接続が必要です。インターネットやネットワークへの接続については、 ⇒20ページをご覧ください(地上デジタル放送でも電話回線を使用する場合があります)。

#### ■電話回線がモジュラージャックではない場合

電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は、専門業者による工事が必要です。ご加入の電話会社の営業所 (NTT の場合は営業所および局番なしの 116番) にお問い合わせください。

#### ■モジュラージャックの場合




#### ■ ISDN 回線または ADSL 回線の場合

ISDN 回線の場合:ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

・ISDN 回線にモジュラー分配器をつないで本機を接続しないでください。

ADSL 回線の場合:ADSL 用スプリッター (市販品)を使用し、ADSL 用スプリッターの電話機用接続端子にモジュラー分配器 (市販品)をつないで本機を接続してください。詳しくは、ADSL 用スプリッターの取扱説明書をご覧ください。



#### SAME!

- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- ・本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン II 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、市販の電話回線切換器をご使用ください。
- ・電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ・ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

# 基本の接続(アンテナ・テレビ・ネットワークとつなぐ)・つづき

# ブロードバンド常時接続環境につなぐ(ネットワーク接続)

本機をネットワーク (ブロードバンド常時接続環境) に接続することで、iNET による番組表情報取得や、パソコンや携帯電話のメール機能を使って番組の録画予約を行なうなど、便利な機能\*を使うことができます。 ※「ブロードバンド常時接続環境がない」場合でも、制限付きで利用できます。下の表をご覧ください。

#### ネットワーク機能と設定について

本機のネットワークを利用した主な機能には、以下のものがあります。 用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法が異なります。以下の表で確認してから接続や設 定をしてください。ネットワーク機能が働かないときには、設定をもう一度確認してください。

ネットワーク機能	ネットワーク環境 (ブロードバンド常時接続環境)		必要な設定
	あり	なし	
<b>ネット de ダビング</b> (	0	O*	<ul> <li>・アドレス/プロキシ設定(➡64ページ~)</li> <li>・イーサネット設定(➡63ページ~)</li> <li>ー ダビング要求を【受け付ける】に設定する</li> <li>ー グループ名、グループパスワードを入力する</li> <li>→ダビングしたい機器のグループ名とパスワードはすべて同一のものに設定します。</li> </ul>
番組ナビ・iNET(番組ナビ(iNET) の設定) (⇒57ページ) タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得 する機能です。	0	×	・アドレス / プロキシ設定 (➡64 ページ~) ・番組情報サイトの設定 (➡67 ページ)
<b>番組ナビ - おすすめサービス</b> (   操作編 88 ページ) おすすめの番組や録画予約ランキングを表示したり、クリップ映像のダウンロードなどができます。		×	<ul> <li>・アドレス / プロキシ設定 (⇒64 ページ~)</li> <li>・番組ナビ設定 (⇒57 ページ)</li> <li>―「ライン入力の番組データ取得」を【iNET】または【しない】に設定する</li> <li>・おすすめサービス設定 (⇒操作編88ページ)</li> </ul>
DLNA 対応機器にタイトルを配信する ネットワークに接続した DLNA 対応機器 (デジタル メディアプレイヤー) にタイトルを配信します。	0	O*	・アドレス / プロキシ設定 (➡64 ページ~)
ジャストクロック - 時計サーバ (⇒45 ページ) 専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、自動で 時刻を合わせます。	0	×	<ul> <li>・アドレス / プロキシ設定 (➡64 ページ~)</li> <li>・ジャストクロック (➡45 ページ)</li> <li>・その他の設定一時計サーバ (➡68 ページ)</li> </ul>

#### ■以下の機能に関しての操作方法は、http://www.rd-style.com/ をご覧ください。

ネットワーク機能	ネットワーク環境 (ブロードバンド常時接続環境)		必要な設定
	あり	なし	
ネット de ナビ 本機の操作や設定などを web 画面で行なえる機能です。また、 以下のような便利な機能が利用できます。	0	0*	・アドレス / プロキシ設定 (➡64 ページ~)
<b>e メールで録画予約をする</b> 外出先などから e メールで録画予約がきます。	0	×	<ul><li>・メール録画予約機能の設定 (➡67ページ)</li></ul>
<b>ネット de リモコン</b> ブラウザに表示されたリモコン画面で本機を操作できます。	0	0*	・その他の設定 — リモコンアクセスポート番号 (➡68 ページ)

ネット de ナビの動作環境は以下の通りです。

**OS**: Windows<sup>®</sup> 2000/XP / Mac OS X (10.4)

・ネット de リモコンには、Java VM Ver.1.5 (Mac OS X は 1.4.2)が必要です。

※直接パソコンと接続

(<u></u>) お知らせ .....


・ 「ブロードバンド常時接続環境あり」でも、お客様のネットワーク環境などの条件によっては、ご利用できない機能があります。

押しながら


ロック部

プラグ

#### 本機をブロードバンド常時接続環境につなぐ



## 本機と直接パソコンやネットdeダビング対応機器とつなぐ



# ②ご注意

- ・LAN ケーブルの抜き差しをするときは、必ず本機とパソコンや接続する機器の電源を切ってから 行なってください。
- ・LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LAN ケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。
- ・LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 故障の原因となる場合があります。
- ・CATV インターネット、B フレッツなども使用できますが、さまざまな接続形態がありますので 回線業者やプロバイダの指示にしたがってください。

ネットワーク機器の接続の前に、必ず「ネットワーク機能の動作環境と制限・免責事項について」(→41ページ)をお読みください。

# 「はじめての設定」をする前に

# 付属の B-CAS カードを本体にセットする

B-CAS カードはデジタル放送受信契約のための受信者 ID カードです。デジタル放送、放送局からのお知ら せの受信などに必要です。常に本体に入れた状態でお使いください。



- •B-CAS カードの登録や取扱いの詳細は、カードが 貼ってある台紙をご覧ください。
- ・付属の B-CAS カードの説明紙についている「加入申 込書用バーコードシールーは、受信契約をするときに 付属の加入申込書に必ず貼ってください。
- ・設定後は、付属の説明紙をお読みになり、B-CAS カー ドの登録を忘れずに行ってください。

# 電源を入れる

#### 必ずすべての接続が終わったあとに、接続してください。



## (ご注意)

- コンセントを差し込むと、表示窓に「WAIT」が 表示されます。しばらくお待ちください。
- ・本機は番組表の情報などを通電状態(電源「入」 「切(待機)」)時に取得します。

長期に渡って使用しないときなどを除いて、常 時通電状態でお使いください。

## 電源を入れる




#### テレビで…

電源を入れて、本機をつないだ入力(例:ビデオ1)に切り換えてください。 入力の表示は、テレビやつないだ端子によって異なります。本機の画面が映るように切り換えましょう。



#### 本体表示窓 インジケーター



本体の 🕶 またはリモコン 右上の 🚳を押して、本機の 電源を入れる

(切るときも同じ操作です。)

HDD

電源が「入」になると HDD インジケーターが点灯します。 電源が「切」になるとインジケーターが消灯します。

#### ●アイコン一例







左のようなアイコ ンが画面に表示さ れます。

電源入/切の前後などに、つないだテレビやモニター などの画面右上に現れるマークは、本機がデータの 処理中であることの表示です。消えてから操作して ください。



高速起動設定を「入」に設定していると きは、左のアイコンが表示されます。

#### ●その他の電源の入れかた

本機では、リモコンの(圏や(雲)、「予約」などを押し ても電源を入れることができます。


#### ●高速起動について

「高速起動」設定を「入」にすると、電源を入れたとき に、通常よりも早く本機が起動します。

- 設定は、⇒「はじめての設定」(29ページ)、または⇒ 操作編 160 ページをご覧ください。
- ・高速起動に関するお知らせやご注意については、⇒操作 編 13ページをご覧ください。


# 「はじめての設定」の操作のしかた

#### 「はじめての設定」のガイド表示とリモコンのボタン



#### ■画面上での基本操作(カーソル移動と決定)

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、瞬を押す操作が基本の操作です。



#### ■「はじめての設定」の設定項目について

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって進むと、 簡単に設定ができます。

項目によっては設定を行なわずに、次の項目に進むこともできます。

設定によっては、文字を入力するものがあります。 文字の入力については、⇒操作編「文字入力のしかた」(108 ページ) をご覧ください。

# 「はじめての設定」をする

# 「はじめての設定」の流れ

「はじめての設定」では、本機を使うのに必要な設定を行ないます。受信できる放送や接続した機器によって、 設定する項目が異なります。

以下の例では、大まかな設定の流れを説明しています。お使いになる環境にあわせて、画面に沿って項目を選んでいきましょう。また、設定する項目をとばしてもあとからやり直すことができます。


#### ■例) 受信できる放送と接続方法







#### ①基本設定(⇒25ページ)



-

はじめに、本機につないだ各放送波用アンテナに合わせて、視聴する 放送に「✓」をつけます。

「✓」をつけた項目のみ、必要な設定を以下の流れで行ないます。

## ②本機のネットワーク機能の設定(⇒26ページ)

はじめに、ネット機能を【利用する】または【利用しない】を選びます。 【利用しない】を選ぶと、次の項目に進みます。

・本機をブロードバンド常時接続環境に接続してある場合は、【利用する】を選んでください。本機をブロードバンド常時接続環境につなぐには、→21 ページをご覧ください。

本機をブロードバンド常時接続 環境につないで、【利用する】を 選んでください。

CATVのチャンネルの番組表を使うには、「iNETの利用設定」で【利用する】を選んでください。

+

# ③デジタル放送(地上/BS・110度CS)関連の設定(➡28ページ)

「①基本設定」で、地上デジタルまたは BS デジタル、110 度 CS デジタルに「✓」をつけた場合に設定します。

現在時刻の確認や高速起動の設定をしたら、「はじめての設定」の完了です。
⇒次ページ以降を参考に、必要な設定をしてください。

導


入

---

**|はじめての設定」をする(基本の設定)** 

# ① 基本設定







設定したい放送メディアを▲·▼で選び、<腐を押して 「✓」をつけ、選び終わったら【次に進む】を▲・▼で選 び、寒を押す

本機につないだ各放送波用アンテナに合わせて「✓」をつけます。 「✓ |をつけた項目のみ、必要な設定をしていきます。


例) 地上デジタル放送用のアンテナとつないだときは、「地上デジタル」 に「✓」をつけます。

#### 「はじめての設定」後に、アンテナを追加して接続したときは...

- ・放送をお楽しみいただくために必要な設定を「はじめての設定」で追 加設定するなどを、行ないます。
- 接続しているテレビの画面形状を◀・▶で選び、戀を押 す

[4:3LB]	【16:9シュリンク】
縦と横の比率が 4:3 のテレビとつな	縦と横の比率が 16:9のテレビと
いだときに選びます。	つないだときに選びます。
例) ワイド型ではない、普通のテレビ	例) ワイドテレビ

#### はじめての設定 テレビ画面形状の選択 接続するテレビの画面形状を選択してください。 4:3 L B 16:9シュリンク 標準サイズのテレビ(4:3)のとき 選択してください。 ワイドテレビ(16:9)のとき選択し てください。 標準サイズの番組の場合、左右に帯 をつけて元映像と同じ縦横比で表示 します。 上記以外の設定にする場合は、設定メニューの「操作・表示設定」で 変更してください。



#### 【入(主)】と【入(副)】の違い

例えば海外ドラマなどの二カ国語放送の場合、 主音声が日本語で副音声が英語…といった番組 は、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダ ビングするときに、どちらかの音声を選んでお く必要があります。

ニカ国語放送の番組以外でも、DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビング予定の番組 は、【入(主)】か【入(副)】の設定が必要です。

#### 「DVD 互換モード」と「録画解像度設定」の関係

#### 最適解像度:

同じ画質(モード/レート)でも【DVD互換モ-ド】の設定が【入(主)】か【入(副)】に設定して 録画した番組と、【切】に設定して録画した番組 では、異なる解像度が適用されます。

#### 高解像度:

「DVD互換モード」の設定に関係なく、同じ解 像度で録画されます。

メッセージを確認したあと、項目を▲・▼・◀・▶で設定 する

#### DVD 互換モード(VR 録画用)

内蔵 HDD に録画した番組を、多くの DVD プレーヤーやパソコンなどで見た いときは、Video フォーマットの DVD-R/RW にダビングします。 ただし Video フォーマットでは、音声を「主音声」か「副音声」のどちらかしか、

記録できません。そのため、あとで DVD-R/RW(Video フォーマット) にダビ ング予定の番組は、音声を【入(主)】か【入(副)】にあらかじめ決めて録画します。 ※デジタル放送を録画した場合は、VRフォーマットのディスクにしか、ダビ ングすることはできません。

【切】	【入(主)】	【入(副)】
設定しません。	主音声で録画します。	副音声で録画します。

#### 録画解像度設定(VR 録画用)

録画のときに、設定した画質(モード/レート)にあわせて、最適な解像度で 録画するか、できる限り高い解像度で録画するかの設定です。

また、サッカーや音楽など動きが激しい番組の録画用には、最適解像度モード を選択することをおすすめします。

【最適解像度】	【高解像度】	
画質 (モード/レート)によって、レートが高い場合は高い解像度が、低い場合は低い解像度で録画されます。	LPモード同等の 2.0Mbps 以上の 画質は、すべて最も高い解像度に固 定されます。	

# 「はじめての設定」をする・っづき



お住まいの地方を選んでください。

四国 九州・沖縄

東北中部

はじめての設定 地域の設定

中国

- **⑤** 選び終わったら【次に進む】を▲·▼·◀·▶で選び、戀を 押す
- 6 メッセージを確認したあと、戀を押す
- お住まいの地方を▲・▼・**◆・**▶で選び、縁を押す続いて【都道府県】、【地域】の順に選びます。

# ② 本機のネットワーク機能の設定


近畿


本機のおもなネットワーク機能を利用するには、アンテナ・テレビとつなぐ以外に、ブロードバンド常時接続環境に本機をつなぐ必要があります。ネットワーク設定を先に行ない、接続は後から行なえます。また、ネットワーク設定は「はじめての設定」で行なわずに、あとから設定することも可能です。

CATV チューナー (ホームターミナル/セットトップボックス) やスカパー! などの外部チューナーをつない だときは、手順 ① で【利用する】 を選び、ネットワーク機能の設定を行なってください。

・本機につないだスカパー!や CATV チューナーなどの番組も、番組表機能を使って録画ができます。 番組表の情報は「iNET」の利用になります。


例)ブロードバンド常時接続環境につなぐ








本機の「LAN」 端子を使って つなぎます





CATV チューナー (ホームターミナル/セットトップボックス)とスカパー! チューナーをつないだときは [利用する] を選びます

**1** メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用しない】を**▼・**▶で選び、戀を押す

#### 【利用する】

ネットワーク機能の設定をひと通り行ないます。

#### 【利用しない】

①基本設定の手順 ② (⇒25 ページ)で「 ✓ 」を付けた放送メディアに合わせて、 必要な設定項目に進みます。

ここでは、ブロードバンド常時接続環境で【利用する】を選んだときの例を説明しています。

👰 メッセージを確認したあと、📾を押す

ネットワーク機能や、ブロードバンド常時接続環境につなぐ方法 については、▶21 ページをご覧ください。

・ネットワーク機能をお使いになる上での注意やお知らせについても書かれていますので、必ずご覧ください。


「はじめての設定」中に誤って「はじめての設定」設定中に曖を押してしまった、何らかの原因で終了させてしまっ たときは、➡『「はじめての設定」を表示する・やり直すには』(44ページ)の手順 で [はじめての設定]をやり直すことができます。

#### ()ご注意

#### 【本体ユーザー名】と【本体パスワード】 を設定するときの注意

【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は、半 角英数字・記号 16 文字以内で、他人に知られ たり、容易に推測されないような、お客様独自 のものにしてください(避けた方がよい例:ご 自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所 の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純 な並びなど)。

パスワードを忘れたときは、新たなパスワー ドを入力し、設定してください。



#### 「ネット de ダビング」とは?

ネット de ダビング機能は、対応する当社製 HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ 搭載機および VTR 一体型含む) が、同一ネッ トワーク上にあるときに、ネットワークを使っ て相互間ダビングができる機能です。

はじめての設定 アドレス / プロキシの設定 IPアドレスとプロキシの設定を行ないます。				
DHCP(自動)	取得)	使う	DNS(自動取得)	使う
IP7h°Vス	0 .	0.0.0	DNS#-//*- 0 .	0.0.0
サブ・ネットマスク	0 .	0.0.0	プ゜ロキシサーハ゜ー	
デフォルトゲートウェイ	0	0.0.0	プロキシポート 80	
ご利用の環境に合わせて、取扱説明書などを参考にしながら設定してくだ さい。				

#### 「DHCP(自動取得)」は通常は【使う】 に設定します

本機をつなぐネットワーク環境や、お使いの ルーターにもよりますが、通常は【使う】にして おいて問題ありません。

「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォ ルトゲートウェイ」、「DNS サーバー」の数値は、 自動的に設定されます(本機を接続するネット ワーク環境によって、設定される数値は異なり ます)。

# メッセージを確認したあと、項目を▲・▼で選び、設定する

ネット de ナビの設定を行ないます。

項目を選び、風を押すと、文字入力画面が表示されます。

・文字の入力方法については、⇒操作編「文字入力のしかた」(108 ページ) をご覧ください。

【本体名】	【本体ユーザー名】	【本体パスワード】
通常は設定を変える必要	パソコンから本機にアク	パソコンから本機にアク
はありません。	セスするための ID です。	セスするための ID です。
		<ul><li>パスワードを入力すると</li></ul>
		「*」で表示されます。

#### 【本体ポート番号】

通常は設定を変える必要はありません。

- ・うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~
- ・同名機種を複数台接続する場合は、【本体名】はそれぞれ機器ごとに変更してく ださい(半角英数字・記号で 15 文字以内)。

**設定が終わったら【次に進む】を選び、®を押します。** 

# メッセージを確認したあと、項目を▲・▼で選び、設定する

ネット de ダビングの設定を行ないます。

#### ダビング要求

【受け付ける】:ダビングするときに選びます。

【受け付けない】: ダビングしないときや、対応機をお持ちでないときに選びます。 【受け付ける】にしたときは、【グループ名】と【グループパスワード】は必ず設定 してください。

#### 【グループ名】(例:TOSHIBA) 【グループパスワード】

複数台をネットに接続しているとき グループ名を設定したときに、パスワー 字:記号16文字以内)。

のグループ名を設定します(半角英数) ドを設定します(半角英数字・記号 16 文字以内)。

・【グループ名】と【グループパスワード】を設定する際は、【本体ユーザー名】、【本 体パスワード】と同様にご注意ください。また、ネット de ダビングしたい機器 同士は、【グループ名】と【グループパスワード】は同じにします。

**設定が終わったら【次に進む】を選び、®を押します。** 

## メッセージを確認したあと、項目を▲・▼・◀・▶で選び、 設定する

アドレス / プロキシの設定を行ないます。

#### DHCP (自動取得)

ルーターの DHCP 機能を使ってネットワークの情報を自動的に取得する、また は手動で設定します。

【使わない】		【使う】
	手動でアドレスを設定します。	自動的にアドレスを取得します。

#### DNS(自動取得)

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを自動的に取得する、または手動 で設定します。

【使わない】	【使う】
手動で設定します。	数値は自動的に設定されます。

- 「プロキシサーバー」と「プロキシポート」の設定は、ご契約・ご利用されている プロバイダやネットワーク環境によっては、設定や変更が必要な場合があります。

**設定が終わったら【次に進む】を選び、㈱を押します。** 

導

# 「はじめての設定」をする・っづき

おすすめサービスの設定を行ないます。

おすすめサービスは、他のRDユーザーの録画予約情報を元に、 予約ランキング情報を知ることができたり、予約情報からお好み の番組をお知らせするなど、さらに本機を楽しくお使いいただけ る機能です。

【利用する】	【利用しない】
おすすめサービスを利用します。	おすすめサービスを利用しません。
集計情報を元に、個人の特定などがさ	
れる心配はありません。安心しておす	
すめサービス機能をお使いください。	

設定が終わったら【次に進む】を選び、今を押します。

番組情報の取得先を「iNET」にするときは、【利用する】を選びます。

- ・外部チューナー(スカパー!や CATV チューナーなど)をつないだときに番組 表機能を使いたいときは、「iNET」を選びます。
- メッセージを確認したあと、
   緑を押す

「②本機のネットワーク機能の設定」が完了します。

# はじめての設定 INET の利用設定 INETを利用しますか? INETは詳細な番組情報をインターネットで取得するサービスです。 すでにスカバー!や専門チャンネルの番組表をINETでご利用の場合、 「利用しない」を選択すると表示ができなくなります。 利用する 利用しない

※番組表データについて詳しくは、⇒30ページをご覧ください。

# ③ デジタル放送(地上/BS・110度CS)関連の設定

- ➡ 「① 基本設定」の手順 ② (25 ページ)、「地上デジタル」 に 「✓」 を付けている。
- ➡ 「① 基本設定」の手順② (25 ページ)、「BS デジタル」、「110 度 CS デジタル」に「✔」を付けている。 以上のときに、必要な設定を行ないます。
  - 🚹 メッセージを確認し、寒を押す

はじめての設定 初期スキャン

はい

2 メッセージを確認したあと項目を▲・▼で選び、戀を 押す

初期スキャンがはじまります。 初期スキャンには数分かかります。

③【はい】または【いいえ】を ◆・▶ で選び、戀を押す

【はい】を選ぶと、視聴できる地上デジタル放送の放送局名が確認できます。

スキャン結果を確認したあとは風を押して、手順のに進みます。

はじめての設定 郵便番号の設定 デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送する場合があります。 この設定をすることによって、お住まいの地域に適した番組を視聴することができます。

初期スキャンを終了しました。 設定内容を確認しますか?

いいえ

お住まいの郵便番号を入力してください。

0 0 0 - 0 0 0 0

本機をお使いになる地域の郵便番号を、 ( を ) で入力します。入力したあとは ( を ) を押して、手順 ( ) に進みます。

#### はじめての設定 電話回線設定 デジタル放送では、電話回線を利用した双方向サービス を行います。電話回線を接続して、この設定をすること によって双方向サービスを楽しむことができます。 電話回線設定を行いますか? いいえ はい

# 【はい】または【いいえ】を ◀・▶で選び、戀を押す

【いいえ】を選ぶと、電話回線の設定は行ないません。【はい】を 選んだときは、電話回線の設定を行ないます。電話回線の接続と 設定を必要とします。

設定や詳しい内容については、

- ・(接続) ➡ 「電話回線の接続 (双方向通信の接続をする)」(19ページ)
- ・(設定) ⇒ 「電話回線の設定(双方向通信の設定をする)」(50 ページ) をご覧ください。
- •地上デジタル放送の双方向サービスをご利用のときは、ネット ワークへの接続と設定も必要となります。(→20、63、64ペー ジ)

# ⑥【はい】または【いいえ】を ◀・▶で選び、戀を押す

【はい】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないます。 【いいえ】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないませ

簡易テストを中止するときは、今を押してください。

・簡易テストの結果については、⇒「デジタル放送の簡易確認テ ストをする」(53ページ)をご覧ください。

# メッセージを確認し、戀を押す

現在時刻の確認画面が表示されます。時刻を確認したあと、今を 押して、次に進みます。

## メッセージを確認し、【高速起動にする】または【通常起 動にする】を◀・▶で選び、戀を押す

【高速起動にする】に設定した場合でも、本機の状態などによって は、高速起動できないことがあります。

高速起動に設定したときの消費電力など、お知らせや注意につい ては、➡操作編 13ページをご覧ください。

# 「はじめての設定」の完了メッセージを確認し、戀を押す

テレビでご覧の各チャンネルが、本機で受信できるようになりま した。

### はじめての設定 設定を完了しました。 : 関東/東京都: 000-0000 ダイヤル方式:トーン 外線発信番号:あり 続けて簡易確認テストを行いますか? いいえ はい

電源を入れてから操作できるようになるまでの設定を変更できます。

高速起動にすると、次回の起動から早くなります。

通常起動にする

# 「はじめての設定」Q&A

よくある質問です。

はじめての設定 高速起動の設定

高速起動にする

困ったときや、わからないことがあったときにご参考ください。

# 「はじめての設定」をやり直したいとき、表示させたいときは?

「はじめての設定」をやり直したいときは、⇒『「はじめての設定」を表示する・やり直すには』(44ページ) をご覧ください。

一度設定した内容は保持されるので、変更したい内容のみを更新できます。(ただし、追加・変更したい 設定項目によっては、関連する項目も「はじめての設定」で、再度設定する必要があります。)

# 引っ越しなどで、受信できる放送が変わったときは?

「はじめての設定 | を再度行なって、お住まいの地域の放送を受信できるように設定してください。

編 ... **|はじめての設定」をする(基本の設定)** 

導

入

# 「はじめての設定」をする・つづき

#### 

「はじめての設定」を再度行ないます。

はじめての設定 放送メディアの選択

今回設定したい放送メディアを選択してください。
複数の放送メディアを選択できます。

り上デジタル

い窓デジタル

「のも選択しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。
選択しなかった放送メディアに関する設定は、変更されません。

設定が終わったら、「番組ナビチャンネル設定」の「番 組表表示」に「✓」がついているかご確認ください。



詳しくは、♪「番組表でデジタル放送の表示/非 表示を設定する」(61 ページ) をご覧ください。

#### 



本機のネットワーク機能を「はじめての設定」で行なわずに、あとで個別に設定する場合や、設定した内容を変更したいときは、以下の設定項目をご確認ください。

- 1)本機をブロードバンド常時接続環境につなぐ(→21ページ)
- 2) イーサネット利用設定を確認する(→63ページ)
  - 本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】で【利用する】を選びます。
- 3) イーサネット設定をする ( ➡64 ~ 65 ページ) 【ネット de ナビ / ネット de ダビング】、【アドレス/プロキシ】の設定を行ないます。

#### ■本機の番組表について

番組表の情報は放送メディア(地上デジタル、BS・110度 CS デジタルなど)によって異なります。

#### デジタル放送の番組表データは何から取得するの?



デジタル放送波から番組データを受信します。

- ・デジタル放送波(地上デジタル/BS・110度CSデジタル)から送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。
- ・インターネット環境などがなくても、番組データを取り込むことができます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。(放送局によって変わる場合があります。)
- ・テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。
- ・番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更があっても、リアルタイムに対応します。
- ・内蔵デジタルチューナー(地上デジタル/BS・110 度 CS デジタル)は最大 2100 チャンネルまで表示します。

# Q 本機につないだ外部チューナー (スカパー!や CATV など)の番組表データはどうすれば表示できるの?



番組表の情報取得には、iNET を利用します。

#### **INET**

インターネットを利用して番組データサーバーから番組データをダウンロードします。(iNET を利用するには、対応のルーターなどを使ったブロードバンド常時接続環境が必要です。)

- ・8日分の番組データを取り込みます。
- 24 時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- ・時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- ・接続した外部機器/チューナーは、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。 データ提供元:
- ・株式会社日刊編集センター
- 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ
- (2008年11月現在)

# ソフトウェアのバージョンアップについて

お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、東芝が本機内部のソフトウェア(制御プログラム) を更新する場合があります。

ソフトウェアをバージョンアップするには以下の方法があります。

BS デジタル、または地上デジタル放送の放 あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用の 送波に入れたソフトウェアをダウンロード ソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウン ロードします。

ロードする

東芝サーバーからソフトウェアをダウン イーサネット通信(LAN 端子の接続)によって、東芝サーバー からソフトウェアのダウンロードをします。

このほかに当社ホームページからバージョンアップソフトをダウンロードして、本機のソフトウェアをバー ジョンアップする方法があります。

詳しくは、http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/をご覧ください。

地上デジタル放送・BS デジタル放送をご利用でない方は、ネットワークをご利用ください。

#### **■**「ソフトウェアのダウンロード」について

設定メニュー【はじめての設定/管理設定】内の【ソ フトウェアのダウンロード】には、以下の二つがあり ます。(設定方法は同ページ「設定の手順 | をご覧く ださい)

#### ●【放送からの自動ダウンロード】

設定を「する」にすると、自動ダウンロード用のソ フトウェアが送られてきたときに、自動的にダウ ンロードさせることができます。

自動でダウンロードさせたくないときは「しない」 に設定すると、ダウンロードを自動的に行ないま せん。

#### ●【サーバからのダウンロード開始】

イーサネット通信を使って、東芝サーバーからソ フトウェアのダウンロードをします。【サーバから のダウンロード開始】を選んだあとに鰡を押すと メッセージが表示されます。更新を行なう場合は 【はい】を選び、鰯を押します。【はい】を選んだあ と、サーバー上に更新情報がない場合は、メッセー ジが表示されダウンロードは行ないません。

#### ■ダウンロードの動作について

- ・放送からの自動ダウンロードは、電源が「待機」状 態のときにだけ、実行されます。
- 放送からの自動ダウンロードの実行中は表示窓に 「UPDATE」が表示されます。「UPDATE」中は、 電源の入/切などの操作はできません。
- ダウンロードがすべて完了したあと、次に電源を 「入」にしたときにバージョンアップが成功したこと をお知らせするメッセージが表示されます。その後 は通常どおり操作できます。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでくだ さい。

ソフトウェアのダウンロードの書き込みが中止さ れ、正常に動作しなくなる場合があります。動作 しなくなった場合は、「RD シリーズサポートダイ ヤル」(□・裏表紙)にご連絡ください。

#### ●設定の手順

- **② を押して、【設定メニュー】を選び、** 鰓を押す
- 【はじめての設定/管理設定】を選び、 鰓を押す
- 【ソフトウェアのダウンロード】を選び、 寒を押す
- (力) 【放送からの自動ダウンロード】または、 【サーバからのダウンロード開始】を選 び、寒を押す


【放送からの自動ダウンロード】は、【する】ま たは【しない】を選び、鰻を押します。

【サーバからのダウンロード開始】は、 📾 を押 すとメッセージが表示されます。メッセージに したがって操作してください。

• 「放送からの自動ダウンロード」は、悪天候の場合などには実行され ないことがあります。

# その他の機器とつなぐ (応用の接続)

アンテナやテレビと接続するときのヒント	34
本機に接続できる各放送波用アンテナについて	34
接続に必要な同軸ケーブルについて	34
CATV( ケーブルテレビ ) をご利用の場合	34
「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合	35
本機につなぐテレビの入力端子について	
本機の映像出力端子と画質について(端子に合った映像出力信号に切り換える).	37
本機に接続できる外部機器について	38
本機に接続できる外部機器について         接続できる機器の確認         AV アンプと接続する	38
接続できる機器の確認	38 39
接続できる機器の確認 AV アンブと接続する	38 39 39
接続できる機器の確認 AV アンプと接続する デジタル音声出力端子を使う	38 39 39



テレビのほかに お手持ちの機器を つなぐと、楽しみが 広がるよ!



# アンテナやテレビと接続するときのヒント

本機に接続できるアンテナの種類、必要なケーブル類やテレビと接続するときの注意やお知らせなど、詳しく知りたいときにご活用ください。

# 本機に接続できる各放送波用アンテナについて

#### ■地上デジタル、BS・110度CSデジタルのアンテナについて

地上デジタル 放送用 UHF アンテナ



- ・地上デジタル放送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアンテナで受信できますが、アンテナの劣化などで受信できない場合には、新しいアンテナへの交換や、ブースターの設置などが必要です。
- |・地上デジタル放送に対応していない場合は、地上デジタル放送に対応したアンテナが必要です。

BS・110 度 CS デ ジ タ ル 対応アンテナ




- •BS・110度 CS デジタル放送の視聴に必要なアンテナです。 (BS・110度 CS デジタル放送を見るためには、BS・110度 CS 共用アンテナをお使いください。)
- ・アンテナとの接続には、「BS・110 度 CS デジタル対応同軸ケーブル (市販品)」をお使いください。 (BS・110 度 CS デジタル対応同軸ケーブルは、110 度 CS 帯域 (2150MHz) まで対応しているものをお使いください。)

#### 各種放送波用アンテナの設置などについては、販売店にご相談ください。

#### 接続に必要な同軸ケーブルについて

#### 地上デジタル放送のアンテナ端子と接続する場合



#### 同軸ケーブル(付属品)


・接続する内容によっては、付属の同軸ケーブル以外にも、 市販の同軸ケーブルが複数必要になります。地上デジタル /アナログ対応 (75 Ω) のものをお使いください。付属品 は地上デジタル対応品です。

#### ■同軸ケーブル(付属品)について

#### テレビと接続するときは…

・同軸ケーブル (付属品) のプラグ部分がテレビのアンテナ 入力端子と合わないときは、加工が必要です。販売店にご 相談ください。

#### BS・110 度 CS デジタル放送のアンテナ端子と接続 する場合



#### BS・110 度 CS デジタル対 応同軸ケーブル(市販品)

•接続する内容によっては、対応の同軸ケーブルが複数必要になります。BS・110 度 CS デジタル対応  $(75\Omega)$  のものをお使いください。

#### ■同軸ケーブルがF型コネクタータイプのときは

・今までお使いの、または市販の同軸ケーブルがF型コネクタータイプのときは、 本機につなぐときに工具を使って強く締めつけないでください。



#### 地上デジタル放送用アンテナとの接続には、同軸ケーブルをおすすめします


平行フィーダー線を使用すると、受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。

• 平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線を BS・110 度 CS デジタル対応アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110 度 CS デジタル対応アンテナケーブルから離してみてください)



・アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。

#### CATV(ケーブルテレビ)をご利用の場合




・各放送波の受信に、アンテナではなく CATV (ケーブルテレビ)のホームターミナル/セットトップボックス (STB) をご利用の場合は、
 「CATV (ケーブルテレビ)のホームターミナル/セットトップボックス (STB) とのつなぎかた」(16ページ)ご覧ください。

#### 地上デジタル放送のパススルー方式について

• CATV 会社が地上デジタル放送の伝送方式を**パススルー方式**で行なっている場合、本機で受信できます。パススルー方式とは、地上デジタル放送の周波数帯域・変調方式を変更することなく伝送する方式のことです。

# 「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合

本機で地上デジタル放送、または BS・110 度 CS デジタル放送を視聴中に、「画質が悪い」、「映像が不安定」「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、以下の方法をお試しください。また、変化がないときは、お買い上げの販売店などにお問い合わせください。



#### BS・110 度 CS デジタル放送

#### ■地上デジタル放送の受信感度の設定を変更する(下記)

変化がない

#### ■ブースターを接続する ⇒各放送波対応のブースターを接続する(下記)

## ■ 地上デジタル放送の受信感度の設定を変更する

地上デジタル放送を受信しているとき、アンテナから 入る電波が強すぎて、映像が不安定になるときがあり ます。

受信ができなかったり、映像にノイズが出る…などが起きるときは、以下の設定を行ないます。

#### ≫ 準備

- 以下の操作で「地上放送受信感度」の項目選択画面にする
  - ① 🍘 を押す
  - ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
  - ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、戀を押す



- 【地上放送受信感度】を選び、戀を押す
- 2 受信感度の項目を選び、戀を押す

# 地上放送受信感度 モード1(標準) モード2

#### モード 1 (標準)

受信映像に問題がないときに選びます。

・アンテナから入って来たままの電波の強さで受信します。

#### モード2

受信できなかったり、映像にノイズが出る…といったときに、選びます。

アンテナから入った電波を減衰させて受信します。減衰することで、混信による障害をおさえます。

#### ⑥ ☞ を押して、受信映像に変化がないか確認する

- ・【地上 D アンテナレベル】 (⇒55 ページ) の数値が高いほう に設定することをおすすめします。
- ・【モード2】に設定をしても、放送地域や受信環境によっては、変化がない場合もあります。映像が変化しない場合には、 【モード1(標準)】に設定してください。また、変化がないときは、市販のブースターを接続します。詳しくは、下の「ブースターを接続する」をご覧ください。

#### **多期5世**


・上記の方法を行なっても、設置されているアンテナの精度、放送地域や受信環境によっては、変化がない場合もあります。

#### ■ ブースターを接続する ⇒ 各放送波対応のブースターを接続する

本機で地上デジタル放送、または BS・110 度 CS デジタル放送を視聴中に「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、各放送波 (地上、BS・110 度 CS デジタル) 対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線を接続してください。

ブースターに関しては、販売店などにお問い合わせください。

#### ブースター接続例



# アンテナやテレビと接続するときのヒント・つづき

# 本機につなぐテレビの入力端子について

#### ■本機の映像出力端子と画質について

本機は、ハイビジョン高画質放送に対応しています。また対応する出力端子を備えています。お使いのテレビの接続端子に合わせて、ケーブルやコード、接続方法を、以下の表をご参照のうえお選びください。

接続 おすすめ 度		ケーブル/コードと 画質について	オートワイド 機能	特。徵
番 かずすめ!	高画質対応	旧 HDMI ケーブル (市販品) HD / SD 画質に対応	対応	HDMI ケーブルで接続する(●17ページ) 本機の映像をお楽しみいただくのに、一番おすすめの接続方法です。HDMI 端子は、映像と音声の両方の信号に対応しているので、1本のケーブルで接続が済みます。また、本機が出力できるすべての映像解像度に対応しています。HDMI連動機能(●40ページ)に対応した当社製 REGZAシリーズ(テレビ)と接続すると、テレビから連動して操作するなどが可能になります。
次に 会合合 おすすめ!		D 端子ケーブル (市販品) HD / SD 画質に対応	対応	D端子ケーブルで接続する( ● 18 ページ) 本機の D端子は、480 i (インターレース: D1) から 720 p(プログレッシブ: D4) までに対応しています。 市販の DVD ビデオディスクなどには、制作側によって解像度制限があるものがあります。その場合、再生時に制作側が許可している解像度に、自動的に変更されることがあります。 音声の接続も必要です。
上の二つの端子が		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	対応	S 映像接続コードで接続( ● 18 ページ) コンポジット映像 (黄) 端子よりも画質はきれいですが、S1 端子はハイビジョン映像をそのままの画質で楽しむことができません。 映像解像度は 480 i (インターレース: D1)のみです。 音声の接続も必要です。
上の三つの端子が	標準画質対応	映像・音声接続コード (付属) SD 画質に対応	非対応	映像・音声接続コードで接続( → 18 ページ) ほとんどのテレビやモニターなどにあるのが、コンポジット映像 (黄) 端子です。コンポジット映像 (黄) 端子では、ハイビジョン映像をそのままの画質で楽しむことができません。 映像解像度は 480 i (インターレース: D1) のみです。

HD:高画質デジタルハイビジョン放送/SD:標準テレビ放送

#### ■ワイドテレビと接続するときは(オートワイド機能対応端子について)

ワイドテレビと接続するときは、アスペクト比(画面の縦:横比)の異なった映像を自動的に識別する機能(オートワイド)を持つ、テレビのS1(またはS2)、D端子または HDMI 映像入力端子と接続してください。 ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、S1(またはS2)、D端子または HDMI 映像端子で接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に 16:9 のアスペクト比で映像を表示します。

#### ■HDMI 端子や D 端子をおすすめする理由

#### ハイビジョン画質対応のテレビとつないで美しい映像が楽しめる!

480 pの映像や、ハイビジョン高画質映像の番組をお楽しみになるには、高解像度 (720 p、1080 i) に対応したテレビ (プログレッシブ方式テレビやハイビジョン対応テレビ) を、本機の HDMI 端子 (➡17 ページ) または D 端子 (➡18 ページ) とつないでお使いになることをおすすめします。

これら以外のテレビでは、ハイビジョン高画質映像番組を見ることはできますが、ハイビジョン映像そのままの画質でご覧いただくことはできません。

### ■HDMI ケーブルで接続するときの確認と注意

### HDMI とは?

デジタル家電/AV機器間をデジタル信号でつなぐことができるインターフェイス (接続システム)です。 HDMI 端子付きのテレビやモニター、AV アンプと本機の間を、HDMI ケーブル (市販品)を使って接続することで、デジタル映像/音声信号を高品質のまま伝送することができます。また本機は、著作権保護技術である HDCP を採用しています。接続できる機器は、HDCP 機能に対応したものに限ります。HDCP 機能に対応していない機器との接続性は保証していません。接続する機器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

- ・接続後は、本体表示窓に「HDMI」と点灯しているか確認してください。
- ・HDMIの信号が確認されない場合に、本体表示窓にエラーが表示されることがあります(∮操作編 171 ページ)。この場合は、HDMIケーブルを抜き差しするか、接続機器の電源を入れ直してください。
- ・HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (**Hコm**) の表示があるケーブルをお使いください。
- ・本機の HDMI 出力端子とテレビやモニターの DVI 入力端子 (DVI-D や DVI-I 入力端子など ) とを接続するときは、接続する機器が著作権保護技術である HDCP 機能に対応していることが必要です。ただし、接続した機器や出力映像によっては、映像表示に制限があったり、表示されないことがあります。また、HDMI 出力端子は、VGA 入力端子との接続には対応していません。
- ・HDMI は新しい技術です。今後、HDMI の技術が進歩した場合、本機では対応できなくなることがあります。

| HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標又は登録商標です。

### ■市販の DVD ビデオディスクなどをお楽しみいただくときの注意

市販の DVD ビデオディスクなどには、コピーコントロール情報、出力解像度制限情報などが含まれており、本機はこれらの情報に準じて映像を出力します。ディスク製作者側が出力解像度制限により、D 端子からのアナログハイビジョン出力を禁止している場合、出力方式は、[480p(D2)]に自動的 \* に切り換わります。設定した映像出力の解像度(1080i(D3)/720p(D4))でお楽しみいただくには、HDCP 対応の HDMI端子付き機器(1080i(D3)/720p(D4))との接続をおすすめします。HDMI端子の映像出力の場合は、出力信号を切り換えたとおりに出力されます。

※HDMI 端子と同時に接続しているときは、自動的に切り換わらず、D端子からは映像が出力されません。

### 本機の映像出力端子と画質について(端子に合った映像出力信号に切り換える)

### ■接続した端子に合わせて解像度の設定をする

テレビとの	必要な設定	テレビとの	必要な設定
映像接続方法	( ⇒操作編 163 ページ)	映像接続方法	( ⇒操作編 163 ページ)
「映像・音声接続コード」の映像(黄)で接続	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力 切換設定】を【S・映像接続	「D 端子ケーブル」 で接続 「 <b>」」</b>	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【切換可】に設定
「S映像接続コード」で接続	時 480 i 固定】* または【起動 時 480 i】に設定	「HDMI 接続ケーブル」 で接続	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【HDMI優先】に設定

※本機に、映像・音声接続コードまたはS映像コードでテレビに接続し、HDMI接続ケーブルで対応のプロジェクターにつなぐなど、同時に接続することができます。この場合は、【映像出力切換設定】を【起動時480i】または【切換可】に設定してください。 出力信号の設定が(消灯:D1)以外の場合は、映像(黄)とS1映像端子からは映像が出力されません。

### ● リモコンの 騒気をくり返し押す

押すたびに、以下のように切り換わります。 D1・480i→D2・480p→D3・1080i→D4・720p

	本体表示窓の表示	出力信号	対応する出力端子
	(消灯)	インターレース:480i	全て対応
o D	D2	プログレッシブ:480p	D / HDMI
_	D3	インターレース:1080i	D / HDMI
	D4	プログレッシブ:720p	D / HDMI

- ・D端子でテレビなどと接続したときは、機器のスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう信号の種類を選んでください。
- ・【映像出力切換設定】が【HDMI 優先】に設定されている場合で、本体表示窓に「HDMI」が点灯しているときは、接続している機器に対応した解像度に切り換わります。

### りお知らせ


・接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度 (普通のテレビ放送やハイビジョン放送)、本製品の映像出力の解像度 (480 i (D1) ~ 720 p (D4)) の組み合わせによっては、高い解像度の出力が最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出力の解像度を切り換えてお楽しみください。

# 本機に接続できる外部機器について

### 接続できる機器の確認

本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。

- •接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ・他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



接続できる外部機器や端子					
ホームターミナル/セットトップボックス	VHS ビデオデッキ	デジタル音声入力端子(光)付き	モジュラージャック	ブロードバンド常時接 続対応機器 (ADSL モデムおよび ルーターなど)	
CATV チューナー	レデオデッキ など	HDMI 入力端子付き AV アンプ	電話回線	ブロードバンド 常時接続	
接続:	接続:操作編  152ページ	接続:	接続:  → 19ページ 設定:  → 50ページ	接続:  → 21 ページ 設定:  → 63、64 ページ	

### 


- ・外部機器を接続するためのコードやケーブルは、接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。
- 録画が禁止されている番組や映像ソフトなどは、本機の内蔵HDDおよび各DVDに録画できません。

### AV アンプと接続する

ドルビーデジタル、AAC、DTS 音声などに対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

・デジタル音声出力をお使いになるときは、対応した AV アンプが必要です。

### デジタル音声出力端子を使う



### ■必要な設定について

【設定メニュー】>【再生機能設定】>【デジタル音声出力設定】を設定してください。(▶72ページ)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。


Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

### ( ご注意 .....

### デジタル音声出力端子を使うときの注意

・本機のビットストリーム/PCM (光)端子に、ドルビーデジタル、AAC、DTSのデコード機能を搭載していないAVデコード製品を接続してお使いになるときは、【デジタル音声出力設定】を必ず【PCM】にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。

### HDMI端子を経由する



### ■必要な設定について

【設定メニュー】>【再生機能設定】>【デジタル音声出力設定】を設定してください。(♪72ページ)

# 本機に接続できる外部機器について・つづき

### HDMI 連動機能について


### HDMI 連動とは?


HDMI 連動機能に対応した当社製 REGZA シリーズ (テレビ) と RD シリーズ (レコーダー) を HDMI ケーブルで接続することで、テレビとの連動操作が可能になる機能です。テレビの詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


HDMI 連動対応の REGZA シリーズ機種について (2008 年 11 月現在)

ZH7000 シリーズ、Z7000 シリーズ、FH7000 シリーズ、C7000 シリーズ、H7000 シリーズ、ZH500 シリーズ、ZV500 シリーズ、RH500 シリーズ、CV500 シリーズ、AV550 シリーズ、RF350 シリーズ、C3500 シリーズ、Z3500 シリーズ、32C3800、26C3700、19A3500

### ■こんな機能が使えます







### 本機の設定のしかた

状態だと、電源を「入」にしてい

節電対策としても使える機能です。

ても、意味がありません

- 本機とテレビの電源を入れる
- ② テレビの設定を行なう(接続したテレビの取扱説明書をご覧ください)
- 4 本機の設定を行なう
  - HDMI 連動機能のための設定です。⇒ 操作編「機能の設定と変更」の「HDMI連動設定」(163ページ)をご覧ください。

電源「切」に

- →「利用する」を選びます。
- ※本機能を使用しないときは、「利用しない」を選びます。

### ■ HDMI 連動機能を使って操作する

下記のボタンを押すと、それぞれ対応する画面が表示されます。テレビの電源が「切」状態のときは、「入」状態になり、画面が表示されます。

・テレビの画面も、本機を接続した HDMI 入力に切り換わります。

 対応のリモコンボタン
 見るナビ
 番組大ビ
 編集大ビ
 懸
 予約

・上記のボタンを押しても、本機が動作しているときなどは、機能しない場合があります。

### 本機の電源を自動的に「切」にする

テレビの電源を「切」にすると連動して本機の電源も「切」状態にします。

・本機が録画中および録画準備中、ダビング中など、本機が動作しているときは、「切」状態になりません。

### テレビのリモコンを使って本機を操作する

テレビのリモコンを使った操作は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

HDMI 連動機能とは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用した HDMI で規格化されているテレビなどを制御するための機能です。

CEC 規格に準拠した機器と接続したときは、一部の連動操作が行なえますが、当社対応品以外については動作を保証するものではありません。

# その他の機器とつなぐ(応用の接続)

### ネットワーク機能の動作環境と制限・免責事項について

### ■ネットワーク接続環境

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を 保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。
- http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/
- ・パソコンや WWW ブラウザの下記以降のバージョンについてお使いいただけるかは「RD シリーズサポートダイヤル」(♪裏表紙)にお問い合わせください。

### ネット de ナビ機能に必要な動作環境

### パソコン

DOS/V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ (LAN コネクタが必要) (市販品)

OS : Windows  $^{8}$  2000 / XP (日本語版)

Mac OS X(10.4)(日本語版)

上記 OS 以外の環境での動作は保証していません。

カラーモニター: 16 ビットカラー以上、800×600 ドット以上

必要なデバイス:LAN ポート(100Base-TX / 10Base-T)

### WWW ブラウザ

Windows® 2000 の場合 : Internet Explorer 6.0 Windows® XP の場合 : Internet Explorer 6.0/7.0

Mac OS の場合 : Safari 2.0.3

上記以降のバージョンについては、すべての動作を保証するものではありません。

ネット de ナビの機能を使うには、Java VM Ver.1.5(Mac OS Xは 1.4.2) がインストールされている必要があります。 最新の Java VM を入手するには、米国 Sun Microsystems, Inc. の http://java.com/ja/ のサイトでご確認ください。

### ネット de ナビ機能の「メール予約機能」をご使用になる場合には、以下の環境が必要です。

- ・インターネット常時接続環境(ブロードバンド接続必須)
- ・設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント (POP サーバーおよび SMTP サーバーを使用したサービス )
- ・ハブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合、無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANイーサネットコンバーター(市販品)

### ■用語と商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer は米国マイクロソフト社の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows® 2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack4 (SP4)日本語版
- ・Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、Mac、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc の商標です。
- ・本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。
- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・DLNA® および DLNA CERTIFIED ™は Digital Living Network Alliance® の商標です。

### ■制限事項

- ・ネット de ナビ機能は、本機をネットワークにつなぎ、本機が動作状態の ときにだけ使用できます (ネット de ナビ機能の電源待機状態でのメール 予約確認機能は除く)。
- ・本機能で本体側の電源を「入」にすることはできません。
- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が 発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- ・本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE802.3 に準拠しています。
- 本機の通信状態、またはネット de ナビ機能で本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- ・プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(メール予約の送受信の費用も含む)。
- ・なお、プロバイダ指定の回線接続機器 (ADSL モデムなど) に 10BASE-T または、100BASE-TX の LAN ポートがない場合は接続できません。

- ・ADSL でご利用いただくには、ADSL モデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
- 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ・ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- ・直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のLANケーブルをご使用ください。
- ・セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。

### 以下は、ネットdeナビ機能を対象とした制限事項になります。

- ・ネット de ナビ機能は、パソコン上で録画予約を設定・変更したり、タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情報の編集や各種設定の変更、サムネイル表示、DVD-Videoメニューの背景データの取込みはできますが、それ以外の情報の取得や変更、追加はできません。
- ・「メール予約機能」をご利用になるには、POP3 または APOP に対応した ご家庭から接続可能な e メールのアカウントが別途必要です。携帯電話な どのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンからアクセスできない e メールのアカウントはご利用になれません。
- ・本機が同ネットワーク経由でインターネットプロバイダのメールサーバー にアクセスできるよう、常時接続されている必要があります。なお、本機 とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はあ りませんが、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信して サーバー側のメールを受信時に削除されるように設定している場合、本機 で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコ ピーを残すなどの設定変更が必要です。
- ・携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してください。ショートメールのような携帯電話間だけのメール機能では使用できません。
- ポータルサイトのwebメール(POP3対応していない)はメール予約の 設定には使用できません(録画予約完了通知のアドレスには設定できます)。

### ■免責事項

- ・本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果に ついて、当社は一切の責任を負いません。
- ・お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- ・火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の 故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生する付随的な障害(事業利益の損失、 事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用 の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、 ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 詳しい設定をする(応用の設定)

	44
「設定メニュー」を表示する(基本の操作)	
「はじめての設定」を表示する・やり直すには	
日付と時刻の設定を確認する	
デジタル放送(地上/BS・110 度 CS)関連の設定をする	47
地上デジタル放送のチャンネルを設定する	47
初期スキャン:引っ越しなどで受信地域が変わったとき	
再スキャン : 放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったとき	47
「自動人ヤヤン・平臓の电源が「動」(特機が) のとさに、特人ヤヤンを自動で13なり 手動で地上/BS・110度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/追加する	
不要なチャンネルをスキップする	
データ放送の設定をする	49
郵便番号と地域の設定	
文字スーパー表示設定	
ルート証明書番号を確認する	
電話回線の設定(双方向通信の設定をする)	
ダイヤル方式の設定	
電話会社の設定	
電話番号通知設定	
ダイヤル待ち時間の設定	
電話回線テスト/センターと接続できるかの確認	
視聴年齢制限の設定	
暗証番号を設定する	
デジタル放送の簡易確認テストをする	
B-CAS カードの登録番号を確認する	53
デジタル放送用アンテナ関連の設定	54
BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする	54
デジタル放送用アンテナの調整や設定をする	55
地上デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する	
BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する	
BS パススルーモード設定	h6
DC 中徽史 / 110 库 CC 中徽史大坝山梅之区	
BS 中継器/ 110 度 CS 中継器を切り換える	56
BS 中継器/ 110 度 CS 中継器を切り換える 番組表の設定をする	56
<b>番組表の設定をする</b>	56 57
<b>番組表の設定をする</b> 番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する	565757
番組表の設定をする 番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する 外部機器チューナー(スカパー!や CATV など)の番組を番組表で表示させるには	56575758
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする  番組表で表示するチャンネルを追加/変更する  外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする	5657575859
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする  番組表で表示するチャンネルを追加/変更する  外部機器チューナー (スカパー! や CATV など) の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする  番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する	5657585858
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする  番組表で表示するチャンネルを追加/変更する  外部機器チューナー (スカパー! や CATV など) の番組を番組表で表示させるには  番組表のその他の設定をする  番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する  リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する (一発切換機能)	565758596161
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する 外部機器チューナー (スカパー! や CATV など) の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする	5657586161
番組表の設定をする	
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする  番組表で表示するチャンネルを追加/変更する  外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには  番組表のその他の設定をする  番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する  リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能)  チャンネルの表示順を変更する  リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組表の設定をする	
<ul> <li>番組表の設定をする</li> <li>番組表の基本設定をする</li> <li>番組表で表示するチャンネルを追加/変更する</li> <li>外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには</li> <li>番組表のその他の設定をする</li> <li>番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する</li> <li>リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能)</li> <li>チャンネルの表示順を変更する</li> <li>リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する</li> <li>ネットワーク機能の設定をする</li> <li>ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする</li> </ul>	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5
番組表の設定をする	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5
<ul> <li>番組表の設定をする</li> <li>番組表の基本設定をする</li> <li>番組表で表示するチャンネルを追加/変更する</li> <li>外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには</li> <li>番組表のその他の設定をする</li> <li>番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する</li> <li>リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能)</li> <li>チャンネルの表示順を変更する</li> <li>リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する</li> <li>オットワーク機能の設定をする</li> <li>ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする</li> <li>ネット de ナビの設定をする</li> <li>パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合)</li> </ul>	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5
番組表の設定をする	
番組表の設定をする	
番組表の設定をする	
番組表の設定をする 番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する 外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする 番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能) チャンネルの表示順を変更する リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する コーニーンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する ネットワーク機能の設定をする ネットワーク機能の設定をする ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする ネット de ナビの設定をする (パソコンと直接接続している場合) パソコンの設定をする (プロードバンド常時接続のパソコンと接続しているなネット de ナビの設定 番組ナビのチャンネル名を設定する DLNA 対応機器にタイトルを配信する	56 57 57 58 59 61 61 62 63 63 63 63 65 65 65 65 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
番組表の設定をする	565755556161626363636365656565656771
番組表の設定をする 番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する 外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする 番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能) チャンネルの表示順を変更する リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する コンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合) パソコンの設定をする(プロードバンド常時接続のパソコンと接続しているよネット de ナビの設定 番組ナビのチャンネル名を設定する DLNA 対応機器にタイトルを配信する 外部機器接続時の設定とオプション設定 当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設定	565755556161626363636565656771
番組表の設定をする  番組表の基本設定をする。 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する。 外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには。 番組表のその他の設定をする。  番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する。 リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能)。 チャンネルの表示順を変更する。 リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する。  オットワーク機能の設定をする。 ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 ネットローク(イーサネット)機能の利用設定をする。 パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合)。 パソコンの設定をする(ブロードバンド常時接続のパソコンと接続しているよネット deナビの設定 番組ナビのチャンネル名を設定する。  DLNA 対応機器にタイトルを配信する  外部機器接続時の設定とオプション設定  当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設定。 リモコン側のリモコンモードを設定する。	565757586161626363636565656771
番組表の設定をする 番組表の基本設定をする 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する 外部機器チューナー(スカパー!やCATVなど)の番組を番組表で表示させるには 番組表のその他の設定をする 番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能) チャンネルの表示順を変更する リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する コンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする。 パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合) パソコンの設定をする(プロードバンド常時接続のパソコンと接続しているよネット de ナビの設定 番組ナビのチャンネル名を設定する DLNA 対応機器にタイトルを配信する 外部機器接続時の設定とオプション設定 当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設定	56575555556161626363636565656771


「はじめての設定」で 設定した内容も、個 別に変更できます。



# 基本の設定をお好みに変更する(設定メニュー)

「設定メニュー」画面から、お好みに合わせて本機の設定を変更することができます。 手順にしたがってメニューを表示し、各項目の設定を変更します。

### 基本の操作ボタン



# その他の便利なボタン

### ページの移動:

画面ページが複数あ るときに、現在表示 しているページの前 または次のページに 移動します。



### 戻る:

前の画面に戻ります。 (画面によっては、戻ら ないことがあります)

### (AT) 終了:

設定項目を終了しま す。(項目によっては、 終了できないことがあ ります)

### 「設定メニュー」を表示する(基本の操作)

### ≫ 準備

• テレビの電源を入れて、テレビ側の『入力切換』で本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り





俊章を押す

【設定メニュー】を▲・▼で選び、㈱ を押す

> 「設定メニュー」が表示されます。 この画面から、各種の設定ができます。


• 「設定メニュー | は、停止中にリモコンの 『ク イックメニュー』を押して、【設定メニュー】 を選び『決定』を押しても表示できます。

### 「はじめての設定」を表示する・やり直すには

「はじめての設定」は、再度行なうことができます。

• 上記の『「設定メニュー」を表示する(基本の操作)』の準備と手順を行なう。





【はじめての設定/管理設定】を ▲・▼で選び、寒を押す

2 【はじめての設定】を▲・▼で選び、 寒を押す

### 「はじめての設定」は、設定済みの内容 を保持しています。

各放送波のアンテナを追加で接続する などした場合は、追加した放送波の必 要な設定だけを行なうことをおすすめ

「はじめての設定」の「①基本設定」の「放 送メディアの選択」画面(♠25ページ) で、追加した放送波に「✔」をつけます。

### 日付と時刻の設定を確認する

本機ではあらかじめおおまかな時刻設定がされていますが、ずれている場合や設定されていなかった場合は、以下の手順で確認と設定をしてください(長時間電源の入らない状態が続いたときは、時刻設定を確認してください)。

### ≫ 準備

- 「設定メニュー」を表示させる
- ① 【操作・表示設定】を▲·▼で選び、戀を 押す
- 【時刻設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- 日付・時刻設定をする
  - ◆・▶ : 【西暦】【月】【日】【時】【分】【秒】の項目を選びます。
  - ▲·▼ : 選んだ項目の値を変更します。 すべての入力が終わったら【登録】を選び、 繊を押します。



| ジャストクロックについては、右の『「ジャス | トクロック」の設定』をご覧ください。

4 メッセージを確認し、【はい】を選び、\*\*\*を押す

### ■「ジャストクロック」の設定

ジャストクロックとは、時計サーバを利用して、正午に本機の時計の±3分未満の誤差が修正されます。

① 「日付と時刻の設定を確認する」の準備と手順 ① ~ ②を行なう



【デジタル】と表示されていて**選択ができない場合**は、それぞれの放送波から自動的に時刻が調整されるので、ここでの**設定の必要はありません**。

2 ジャストクロックの設定を選ぶ



### 切

ジャストクロック機能は働きません。

### 時計サーバ

専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、ネットワークタイムプロトコルを使って時刻を調整します。

サーバーにアクセスが失敗した場合は、「通信設定」の「イーサネット設定」を確認してください。

この機能は、本機がブロードバンド常時接続環境に接続されている場合に働きます。

「時計サーバ」は、イーサネット利用設定が「利用しない」に 設定されていると、選択できません。

イーサネット利用設定については、 ⇒63ページをご覧ください。

・設定が終わったら、【登録】を選び、(22)を押します。メッセージを確認し、【はい】を選び、(22)を押します。

### ネットワークタイムプロトコル(NTP)とは?

インターネットなどのネットワーク上では、互いにデータの交換を行なうときに、各機器が持つ時計機能の時刻が機器によって異なると、メールの送受信などに異常をきたすおそれがあります。本機の場合は、録画開始時刻などにずれが生じないように、専用サーバーから送られてきた時刻に合わせます。

### 

・デジタル放送を受信できない環境や設定で「ジャストクロック」に 【デジタル】と表示されている場合は、

「番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する」(61ページ)で、すべてのデジタルチューナーを表示しない設定にしてください。

### 

- ・本機のカレンダー機能は2035年まで対応しています。
- ジャストクロック機能は時刻設定が正しく行なわれていないと、時刻調整できません。また、次のようなときは、設定に関わらずジャストクロック機能は働きません。
- 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき

### 「時計サーバ」のお知らせ


- •【時計サーバ】を選んだ場合、1日1回時刻合わせを不定期で行ないます。また、1秒未満の誤差は調整されません。
- 「時計サーバ」による時刻調整は、マンション等の共有ネットワーク 環境等では使用できない場合があります。
- 次のようなときは、「時計サーバ」によるジャストクロック機能は働きません。
  - ネットワークが接続されていない、イーサネット/ネットdeダビング設 定が正しくないとき
  - 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
  - 24時間以内に時刻合わせが行なわれたとき

# 基本の設定をお好みに変更する(設定メニュー)・つづき

### テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する (TV 画面形状設定)







接続しているテレビの画面形状はどちらですか? 形状に合わせて設定しましょう!

接続しているテレビに合わせて設定を

### ≫ 準備

- •以下の操作で「操作・表示設定」の項目選択画面にする
  - ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、鰻を押す
- ③【操作・表示設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- 1

【TV画面形状】を▲・▼で選び、戀を押す



▲・▼で選び、寒を押す

### ■「TV 画面形状」を設定するときは

	テレビの画面形状				
4 横が 4、縦が3の画面比が4:3のテレビ		9 横が 16、縦が 9 の画面比が 16 : 9 のテレ			
設定項目	説明	設定項目	説明		
4:3テレビに本機を接続しているとき 再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横長 に表示します。上下に帯がつきますが、正しく見 えます。 (LB=Letter Box (レターボックス))		16:974	16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき		
4:3ノーマル	4:3テレビに本機を接続しているとき 再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。 画面の片側または両側の映像部分がカットされます。	16 : 9 סעעובע	16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき 4:3の映像が 16:9に引き伸ばされて間延び した場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。		

※画面比について詳しくは、 ➡84 ページをご覧ください。

### 

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- 再生できる画面形状があらかじめ決められている市販のDVDビデオディスクなどの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。

# デジタル放送 (地上/BS・110度CS) 関連の設定をする

### 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

地上デジタル放送のチャンネルを設定するには、以下の3種類があります。

**初期スキャン…**「はじめての設定」で行なう「初期スキャン」(28 ページ手順 **②**)だけを、やり直します。 **再スキャン……**放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったときに、チャンネルを追加します。

自動スキャン…本機の電源が「切(待機)」のときに、自動で再スキャンを行ないます。

※「初期スキャン」を行なっていないと、「再スキャン」や「自動スキャン」はできません。

### 初期スキャン

引っ越しなどで受信出来る放送局が変わったときは、 「初期スキャン」を行ないます。受信可能なチャンネルを本機が自動的に探して、登録します。

※「初期スキャン」をすると、これまでに設定した内容はすべて消去されます。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「デジタル放送設定」の項目選択画面にする
- ① (空) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、瞬を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ⑤【初回設定】を▲・▼で選び、㈱ を押す
- ⑥【チャンネル設定】を▲・▼で選び、歳を押す
- 【地上D自動設定】を▲・▼で選び、戀を

   押す
- 【初期スキャン】を▲·▼で選び、戀を押す

地上 D 自動設定			
初期スキャン	本機設置後、地上デジタル放送を視聴		
再スキャン	するために初めて行う設定です。他の 地域へ引越したときにも設定が必要と		
自動スキャン	なります。なお、本スキャンを行うと		
	地上デジタル放送に関するチャンネル 設定がすべて消去されますのでご注意 ください。		

初期スキャン					
お住まいの地方を選んでください。					
北海道	北海道東北関東				
甲信越 中部 近畿					
中国四国九州・沖縄					


4 お住まいの都道府県または地域を▲·▼ ・ ▼・ ▶ で選び、寒を押す

初期スキャン				
お住まいの都道府県を選んでください。				
	茨城県	栃木県	群馬県	
	埼玉県	千葉県	東京都	
神奈川県				

初期スキャンを開始します。

終了するまでお待ちください。

※初期スキャンの途中で『終了』やナビボタンなどを押す と終了します(初期スキャンした内容は本機に設定され ません)。 5 設定された内容を確認する場合は、 (はい)を ▼・▶で選び、織を押す



・電波が弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できない場合があります。


### 再スキャン

放送局が新たに開局したときなどは、「再スキャン」 を行ないます。新しい放送局やチャンネルを本機が 自動的に探して、追加します。

※「再スキャン」は、「初期スキャン」を行なっていないとできません。

左の「初期スキャン」の≫準備と手順 ① を行なう。

- 【再スキャン】を▲・▼で選び、殿を押す 再スキャンを開始します。終了するまでお待ちく ださい。
- ② 設定内容を▲・▼で選び、戀を押す



- 3 設定された内容を確認する場合、【はい】を ▼・▶で選び、戀を押す
- ・電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できない場合があります。

### 自動スキャン

「自動スキャン」とは、チャンネルの追加などの変更があったときに、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更する機能です。チャンネル設定を変更した場合は、「本機に関するお知らせ」で、変更された内容をお知らせします。

・本機のチャンネル設定の内容を自動で変更させたく ない場合は、【自動スキャンしない】に設定してくだ さい。

# デジタル放送(地上/BS・110度CS) 関連の設定をする・つづき

- •「自動スキャン」は、本機の電源が「切(待機)」のとき、 午前 6 時頃に行なわれます。
- ・録画予約の実行と重なったときなど、【自動スキャンする】に設定していても「自動スキャン」が行なわれない場合があります。チャンネルの追加などの変更があった場合は、「再スキャン」をすることをおすすめします。
- ※「自動スキャン」は、「初期スキャン」を行なっていないとできません。

「初期スキャン」( → 47 ページ) の ≫ 準備と手順 **①** を行なう。


- 【自動スキャン】を選び、戀を押す
- ② 【自動スキャンをする】または【自動スキャンをしない】を選び、寒を押す
- 設定された内容を確認する場合、【はい】を選び、を選び、を押す
- ← を押して設定を終える

### 手動で地上/BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/追加する

「手動設定」は「初期スキャン」(→47ページ)を行なっていないとできません。

### ≫ 準備

- •以下の操作で「デジタル放送設定」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、縁を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、瞬を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、 戀を押す
- ⑤【初回設定】を▲・▼で選び、瞬を押す
- ⑥【チャンネル設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- 【手動設定】を▲·▼で選び、戀を押す
- ② 変更または追加したい放送の種類を▲・▼で選び、戀を押す



### 地上D

地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

### BS

BS デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

### 110度CS

110度CSデジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

3 設定するリモコン番号を▲·▼で選び、寒 を押す


BS手動設定				
リモコン	チャンネル	放送局		
1	BS101 NHK BS1			
2	BS102	NHK BS2		
3	BS103	NHK h		
4	テレビ	BS日テレ		
5	テレビ	ビーエス朝日		
6	テレビ	BS — i		

4 【チャンネル】を選び、 (\*\*\*) / (\*\*\*) で設定するチャンネルを選ぶ



(本) / を押すと、以下の順に切り換わります。

### 地上デジタル放送の場合




### ■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

一つのリモコン番号に、同じ放送局のテレビまたはデータのチャンネルが複数まとめて設定されます。 「テレビ」を選んだ後は、以下の手順で放送局を設定してください。

- ①【放送局】を▲・▼選ぶ
- ② 📸 / 💟 で設定したい放送局を選び、 😝 を押す ③ ▶を押して、登録する
- ■地上デジタル放送のチャンネルを選んだ場合

【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。

### BS デジタル放送の場合



### ■「テレビ」、「ラジオ」または「データ」の いずれかを選んだ場合

ーーつのリモコン番号に、同じ放送局のテレビまたはラジオまたはデータの複数チャンネルがまとめて設定されます。

### ■BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合

- ・ 🏂 / 👺 を押すと、すべてのチャンネルが番号順に 切り換わります。
- 放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を指定することはできません。
- •【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。

### **る** 寒を押す

他のチャンネルも設定するときは、手順の② ~⑤をくり返します。


### 多数的

• 【チャンネル】の項目で「---」が表示されているところは、チャンネルが設定されていません。

### 不要なチャンネルをスキップする

地上/BS/110 度 CS デジタル放送のチャンネルで 選局するときに、不要なチャンネルを飛び越して選 局できるようになります。

- ※地上デジタル放送は「初期スキャン」(→47ページ)を行なっていないとできません。
- 【チャンネルスキップ設定】を▲·▼で 選び、寒を押す
- ② チャンネルスキップ設定を行なう放送 を▲・▼で選び、寒を押す



### 3 スキップ設定を変更したいチャンネル を▲・▼で選び、

BS チャンネルスキップ設定				
チャンネル	放送局	スキップ		
BS101	NHK BS1	受信		
BS101	NHK BS2	スキップ		
BS103	NHK h	受信		
BS141	BS日テレ	受信		
BS142	BS日テレ	受信		
BS143	BS日テレ	受信		
$\nabla$				

愛を押すごとに、【受信】⇔【スキップ】と交互に切り換わります。

他のチャンネルや放送も設定する場合は、手順2、3をくり返します。

### 

- 「手動で地上/BS・110度CSデジタル放送のチャンネルを変更/ 追加する」を行なったチャンネルは、自動的に【受信】に設定されます。
- ハイビジョン放送のように一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネル(一番小さい番号のチャンネル)をスキップ設定すると、その次のチャンネルを選局します。
- ・【スキップ】に設定したチャンネルは、番組表に表示されません。

### データ放送の設定をする

お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報・選挙速報)や緊急警報放送の受信や、電話回線を通しての双方向のデータ通信を、最寄りのアクセスポイントで利用するための設定を行ないます。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「デジタル放送設定」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、歳 を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、㈱を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ⑤【データ放送】を▲・▼で選び、寒寒を押す

### 郵便番号と地域の設定

最寄りのアクセスポイントを利用するために、郵便 番号と地域の設定を行ないます。

- 【郵便番号と地域の設定】を▲·▼で選び、寒を押す
- **2** 戸でお住まいの郵便番号を 入力し、総を押す

郵便番号と地域の設定		
お住まいの郵便番号を入力してください。		
<b>-</b>		

- 該当する地方を▲·▼· ◀· ▶ で選び、戀
  を押す
  - •【設定しない】を選んだときは、設定が終了 します。

該当する地域を▲·▼· ◀·▶で選択し、を押す

伊豆、小笠原諸島地域の方は、【東京都島部】 を選んでください。

南西諸島の鹿児島県地域の方は、【鹿児島県島部】を選んでください。

### 文字スーパー表示設定

デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。

- ① 【文字スーパー表示設定】を▲·▼で選び、㈱を押す
- ② 【表示する】または【表示しない】を▲·▼ で選び、戀を押す

表示するを選んだ場合は、手順③に進みます。

3 設定したい言語を選び、戀を押す

### じお知らせ ……

• 【表示する】に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがある場合は、その言語で表示します。受信している放送に設定した言語がない場合は、送信データにしたがって表示されます。

# デジタル放送(地上/BS・110度CS) 関連の設定をする・つづき

### ルート証明書番号を確認する

ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。

ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を確認することができます。

- 【ルート証明書番号】を▲・▼で選び、総を押す
- ② ルート証明書番号を確認したら、戀を 押す

### りお知らせ

最大8個のルート証明書番号が表示されます。ルート証明書が記憶されていない場合は、「---」と表示されます。

### 電話回線の設定(双方向通信の設定をする)

電話回線はおもに、BS または 110 度 CS デジタル放送で双方向放送 (クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など) を利用するときに使用します。

※ ➡「電話回線の接続(双方向通信の接続をする)」(19ページ)でお使いの電話回線の状態を確認、接続してから、電話回線の設定をしてください。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「初回設定」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、戀を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ⑤【初回設定】を▲・▼で選び、戀を押す
- ⑥【電話回線設定】を▲・▼で選び、㈱を押す

### ダイヤル方式の設定

- 【ダイヤル方式】を▲·▼で選び、戀を押す
- ② 設定するダイヤル方式を▲·▼で選び、※ を押す

通常は【自動判定】を選びます。



### 【自動判定】を選んだ場合

- ・最初に「ダイヤルトーン検出(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行なわれ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行なわれます。
- ・自動判定が終了すると、判定結果が表示されます。

### 「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合

- 電話回線が正しく接続されているか確認をしてから、もう一度 自動判定を行なってください。
- ・電話回線の種類によっては、自動判定できない場合があります。電話回線が正しく接続されているか確認をしても自動判定できない場合は、 を押してダイヤル方式の設定画面に戻り、 で使用になっている電話回線のダイヤル方式 (トーン、20PPS、10PPS)を選んで を押します。
- ・ダイヤル方式がご不明の場合は、ご加入の電話会社の営業所や、 NTT の場合は局番なしの 116 番にお問い合わせください。

### 「自動判定」が終了しない場合

- ・3分以上たっても終了しない場合は、 を押して自動判定を中止し、電話回線との接続が正しく行なわれているか確認してください。
- ③ 【自動判定】を選んだときは、判定結果 を確認して、寒を押す

### 外線発信番号の設定

電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要があるときに設定してください。

- 【外線発信番号】を▲·▼で選び、寒を押す
- ② 【外線発信番号あり】を▲·▼で選び、戀を押す
- 番号ボタンで外線発信番号を入力して、
  て、
  ●
  を押す

### 外線発信番号

外線発信番号を入力してください。

外線発信番号が 1 桁または 2 桁の時は、他の桁 に何も入力しないで決定を押してください。

100 | Pop-Name ~ | Pop-Name

- 最大 3 ケタまで設定ができます。
- ・間違えて入力した場合は、前のケタに ◀で戻り、ケタに 戻り、入力し直します。
- 1 ケタ、または 2 ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで ❸ を押してください。
- 4 外線発信後の待ち時間を設定する

通常は【自動設定】を選択してください。

【自動設定】の状態で、「電話回線テスト」が失敗となる場合 以下の操作で時間を設定してください。

- ①時間指定の欄を▲・▼で選ぶ
- ②時間(秒)を◀・▶で設定し、繳を押す
  - ・設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。

### (多数)</li

- 待ち時間の設定で時間(秒)を指定した場合には、ダイヤルトーン検出を行ないません。ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、この設定にしてください。その場合、以下の判定方法では回線の接続と設定の確認はできません。⇒「電話回線テスト/センターと接続できるかの確認」(51ページ)で確認してください。
  - ― 「ダイヤル方式」の自動判定
  - ―「電話回線テスト」
  - ―「簡易確認テスト」での電話回線テスト

### 電話会社の設定

本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたいときに設定します。

- 【電話会社の設定】を▲·▼で選び、戀を 押す
- ② 【電話会社を設定する】を▲·▼で選び、※ を押す
- 3 マイラインプラス(優先接続サービス) に【加入していない】または【加入している】を▲・▼で選び、寒を押す
- 電話会社番号を入力し、

### 電話会社の設定

接続先の電話会社を指定するためにダイヤルする番号を入力してください。



電話会社の番号をダイヤルする前にマイライン プラス解除番号(122)が付加されます。

□□ を押して、電話会社番号を左詰めで入力し、蠍を押します。

- ・ 最大 8 ケタまで設定できます。
- ・間違えて入力した場合は、前のケタに ◀で戻り、設定を やり直してください。

### 

- 手順 4 で電話会社番号が未入力の場合は、手順 2 は【電話会社を設定しない】に自動的に設定されます。
- 電話会社の設定はデータ放送の一部では適用されない場合があります。

### 電話番号通知設定

本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。

- ① 【電話番号通知設定】を▲・▼で選び、戀 を押す
- ② お好みの設定を▲·▼で選び、戀を押す

### 通知しない

本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 **通知する** 

本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。

本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、 NTTとの「ナンバーディスプレイ」の契約のとおりとなります。

### ダイヤル待ち時間の設定

本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。

【待ち時間の設定】を▲·▼で選び、戀を 押す

### 設定する項目を選ぶ

- ①「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または 「電話会社指定番号」の設定したいどれかを▲・▼で選び、図を押す
- ②ダイヤル待ち時間を◀・▶で選び、 ☞を押す
- 設定できる内容は、「設定しない」、「1 秒」~「9 秒」です。

### 

- 表示が「--」になる場合は以下のとおりです。
  - 一電話番号通知設定で【設定しない】に設定した場合
  - マイラインプラス(優先接続サービス)に【加入していない】に設定した場合
  - 一電話会社の設定で【電話会社を設定しない】に設定した場合。

### 電話回線テスト/センターと接続できるかの確認

電話回線の接続と設定が正しく行なわれているか、また、センターへの接続ができるか確認します。 ※ センター接続テストは、電話料金がかかります。

- **1** 【電話回線テスト】を▲·▼で選び、戀を押す
- ② 【電話回線テスト】または【センター接続テスト】を▲·▼で選び、、網を押す

電話回線テスト、またはセンター接続テストが終了するまで、電話は使用しないでください。 テストが終了したら、∞を押します。

- ・電話回線テスト中に を押すと、テストを中止して 前画面に戻ります。
- ・電話回線テストの結果については、⇒「テスト結果について」(53ページ)をご覧ください。

### ■ センター接続テストの結果

### センター接続テスト結 内容または対処のしかた 果のメッセージ表示 「センターと電話回線が正常に接 正しく接続されています。 続されたことを確認しました。」 「センターと通信できませんでし 「電話回線の接続」、「電話回線の設 定」を確認してください。 「ただいまセンターがこみあって しばらくしてから、もう一度セン いるため、センターと通信でき ター接続テストを行なってくださ ません。 しばらくしてから、もう一度セン 「ただいまセンターと通信できま ター接続テストを行なってくださ せん。」

# デジタル放送(地上/BS・110度CS) 関連の設定をする・つづき

### 視聴年齢制限の設定

デジタル放送の成人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには視聴年齢設定が必要です。

・あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにすることができます(年齢の設定値は 4 歳~ 20 歳です)。暗証番号を設定していない場合は、⇒「暗証番号を設定する」(同ページ)で設定してください。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「視聴設定」の項目選択画面にする
- ① (22) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、婦を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、㈱を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ⑤【視聴設定】を▲・▼で選び、驗を押す。
- ① 【視聴年齢制限設定】を▲·▼で選び、戀 を押す
- - ・間違えて入力した場合は、入力を◀でクリアし、設定を やり直してください。
- 👔 視聴年齢を設定し、🕸を押す

### 視聴年齢制限設定

4~20 歳の間で、視聴を制限したい 年齢を設定してください。

4歳

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも 高い場合、その番組の視聴には暗証番号の 入力が必要になります。視聴年齢制限を使 わないときは「20歳」にしてください。

設定できる年齢は、4歳から20歳までです。

- ・【4歳】に設定した場合、5歳以上向けの番組を視聴するのに暗証番号の入力が必要になります。
- ・視聴年齢の制限をしない場合は、【20歳(制限しない)】 を選んでください。

### 暗証番号を設定する

暗証番号は、視聴年齢制限が設定されている番組を 見るときなどに使われます。

- ・視聴設定の暗証番号を忘れないようにご注意ください。視聴設定の暗証番号は、忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有償でのご対応となります。 ➡ 「RD シリーズサポートダイヤル(裏表紙)」にご連絡ください。
- 「設定を出荷時に戻す」を行なうと、暗証番号が削除されます。ただし、ここで設定した暗証番号の入力が必要です。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「視聴設定」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、網を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、㈱を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す。
- ⑤【視聴設定】を▲・▼で選び、驗を押す。
- ① 【暗証番号設定】を▲・▼で選び、∞を押す

### はじめて暗証番号を登録する場合

登録したい暗証番号 (4 ケタの数字) を [110] ~ 『ート で入 力してください。

・間違えて入力した場合は、入力を◀でクリアし、もう一 度入力してください。

※入力した数字は画面には「\*」で表示されます。

### 暗証番号を変更する場合

現在の暗証番号を入力してください。

留 確認のため、暗証番号を入力する

# 暗証番号設定 新たに登録する暗証番号を入力してください。 \* \* \* \* \* 確認のため、もう 1 度入力してください。 □ □ □ □ 明証番号は視聴を制限する機能の設定や、 視聴制限の解除に必要で。 電配番号を忘れないようにご注意ください。

暗証番号が登録されます。

確認画面が表示されたら、∞を押します。

### しお知らせ

• ここで設定した暗証番号は、DVDパレンタルロック(□)操作編162ページ)、カギ付きフォルダ(□)操作編114ページ)での暗証番号とは別のものです

### デジタル放送の簡易確認テストをする

地上デジタル放送、BS・110 度 CS デジタル放送が受信できるか、B-CAS カードが使用できるか、電話回線が使用できるかをまとめて確認します。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「その他」の項目選択画面にする
- ① (空) を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、歳を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、瞬を押す
- ⑤【その他】を▲・▼で選び、寒を押す

# 【簡易確認テスト開始】を▲·▼で選び、参を押す

### 地上デジタル放送を受信する場合

以下の手順で伝送チャンネルごとの受信テストをします。

- ①伝送チャンネルを◀・▶で選ぶ
  - ・選んだ伝送チャンネルの受信テストをします。
- ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同 じ操作をする
- を押すと、テストを中止します。

### ■テスト結果について

### 地上 D 受信テスト

- 「正常に受信できています。」
- →正しく受信できています。
- •「正しく受信できません。」
- →アンテナとの接続が正しいか確認してください。 なお、放送の停止や放送の変更などのために受信できなかった場合があります。

### カードテスト

- 「正常に動作しています。」
- →本機で使用できます。
- ・「この B-CAS カードはご使用になれません。」
- →B-CAS カードが本機に付属されていたものか、確かめてください。
- →B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 「B-CAS カードを正しく挿入してください。」
- →B-CAS カードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行なってください。
- •「このICカードはご使用になれません。正しい B-CASカードを挿入してください。」
- →B-CAS カードが本機に付属されていたものか、確かめてください。
- →B-CAS カードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行なってください。
- 「B-CAS カードが故障しています。」
- →B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。

### BS・110 度 CS 受信テスト

- 「正常に受信できています。」
- →正しく受信できています。
- 「正しく受信できません。」

### または

- 「BS (110 度 CS) は受信できますが 110 度 CS (BS) が受信できません。」
- →アンテナとの接続が正しいか確認してください。

### 電話回線テスト

- ・「電話回線の接続を確認しました。」
- →正しく接続されています。
- 「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」
- → ⇒ 「電話回線の接続(双方向通信の接続をする)」(19 ページ) および ⇒ 「電話回線の設定(双方向通信の設定をする)」(50 ページ)を参照し、もう一度接続・設定の状態を確認してください。
- 「電話回線の接続を確認できませんでした。」
- →ダイヤル方式の設定が間違えているか、ターミナルアダプターを使用していることが考えられます。 詳しくは、

  19、50ページをご覧ください。
- 「外線発信番号の設定により電話回線テストができませんでした。」
- → 50 ページで【外線発信番号あり】に設定し、さらに外線発信番号の待ち時間を設定している場合は、電話回線テストはできません。電話回線が正しくつながっていることを確認するには、● 「電話回線テスト/センターと接続できるかの確認」(51 ページ)を行なうことをおすすめします。

### B-CAS カードの登録番号を確認する

B-CAS カードに登録されている番号を確認できます。

### ≫ 準備

- 以下の操作で「その他」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、ඎを押す
- ⑤【その他】を▲・▼で選び、寒を押す

- 【B-CASカード番号表示】を選び、戀 を押す
- B-CASカード番号を確認する
  - ∞を押すと、前画面に戻ります。

# デジタル放送用アンテナ関連の設定

### BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする




BS・110 度 CS アンテナのコンバーターに電源(+15V)を供給するための設定です。

接続方法に合わせて設定してください。

### ≫ 準備

- ・以下の操作で「チャンネル / 入力設定」の項目選択画面にする
  - ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、瞬を押す
- 【BS・110度CSアンテナ電源設定】を選び、戀を押す
- 【切】または【パワーセーブ】を選び、



### 【切】

本機から BS・110 度 CS アンテナのコンバーターに電源を供給しません。

### 【パワーセーブ】

本機の電源の入/切に連動して、BS・110 度 CS アンテナのコンバーターに電源を供給します。

BS・110 度 CS アンテナの接続によって、設定が異なります。 下の表をご覧ください。

接続環境		本機の「BS・110度 CSアンテナ電源設定」	他(テレビなど)の BS 受信機の設定	備考
共同受信設備 BS 内蔵テレビ または BS 受信機	テレビ共同受信 設備(マンション など)のアンテナ 引込線と接続す る場合	【切】 <u>BS・110度 CS7/分電源設定</u> 切 パワーセーブ	切 入(連動) BSアンテナ電源	この接続環境の場合、【切】に 設定します。
	BS・110 度 CS アンテナが本機 専用の場合	【パワーセーブ】  BS・110度 CSP/分電源設定 切  パワーセーブ	_	この接続環境の場合、【パワーセーブ】に設定します。
本機 BS 内蔵テレビ または BS 受信機	BS・110度 CS アンテナを本機 を経由して他の 受信機に接続す る場合	【パワーセーブ】  BS・110度 CSP/分電源設定 切  パワーセーブ	切入(連動) BSアンテナ電源	この接続環境の場合、【パワーセーブ】に設定します。 ・本機の電源が「切」の状態でも、他のBS受信機の電源が「入」のときは、BS・110度CSコンバーターに電源を供給します。

### りお知らせ

- 本機は、BS・110度CSアンテナへ電源を常時供給することができません。BS・U/V分波器・分配器を使用して他の機器とアンテナを共有されている場合は、常時アンテナへ電源を供給できる機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給してください。BS・U/V分波器・分配器は「電流通過型」を選んで、電流通過の印がついている端子に、BS・110度CSアンテナに電源を供給する機器を接続してください。
- •【パワーセーブ】に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどが発生すると、自動的に【切】に切り換わります。自動的に【切】に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。

### デジタル放送用アンテナの調整や設定をする

アンテナ本体の方向調整方法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ≫ 進備

- ・以下の操作で「受信設定」の項目選択画面にする
  - ① 🤔 を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、總を押す
- ③【チャンネル/入力設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ④【デジタル放送設定】を▲・▼で選び、寒を押す
- ⑤【初回設定】を▲・▼で選び、㈱ を押す
- ⑥【受信設定】を▲・▼で選び、㈱を押す

# 地上デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する

ここでは、アンテナレベル表示を使って地上デジタル用アンテナの方向調整をする方法について説明します。

アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向を調整してください。

- 【地上Dアンテナレベル】を▲・▼で選び、参を押す
- 【伝送チャンネル】を ◀·▶で選ぶ



◀・▶を押すごとに、以下のように切り換わります。

VHF1~VHF12 ← UHF13~UHF62 ←

CATV13~CATV63 ←

- ・地上デジタル放送の場合は、UHF13  $\sim$  UHF62 を選んでください。
- アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する

アンテナレベルが最大になる方向でア ンテナを固定する

画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

下がっていたらもう一度アンテナを調整してください。

固定したら鰯を押します。

「地上 D アンテナレベル」画面が消えて、設定が完了します。

### BS・110度CSデジタル放送用アンテナ のアンテナレベルを調整する

アンテナレベル表示を使って、BS または 110 度 CS デジタル放送受信のためのアンテナの方向を調整します。

アンテナレベルは、アンテナの角度の最適値を確認 するためのものです。この数値が最大になるように アンテナの方向を調整してください。

- ・アンテナ本体の方向調整方法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ② 【BS・110度CSアンテナレベル】を ▲・▼で選び、寒を押す



- **3** 契約しているチャンネルまたは無料 チャンネルを選局する
- アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する

アンテナレベルが大きくなると「↑」が表示され、 小さくなると「丶」が表示されます。

5 アンテナレベルが最大になる方向でア ンテナを固定する

画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

下がっていたらもう一度アンテナを調整してください。

固定したら母を押します。

「BS・110 度 CS アンテナレベル」 画面が消えて、設定が完了します。

# デジタル放送用アンテナ関連の設定・つづき


### BSパススルーモード設定

※ この設定は BS デジタル放送のみで、地上デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送は設定できません(CATV をで使用 のお客様に限ります)。

ケーブルテレビで、BS デジタル放送サービスが行なわれている場合は、周波数アップコンバーターを接続することで、本機でBS デジタル放送をお楽しみいただけます。

この機能や周波数アップコンバーターについては、 ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。


- ① 【BSパススルーモード設定】を▲·▼で 選び、寒を押す
- 設定する状態を▲·▼で選び、戀を押す



以下の表を参考に、設定する内容を選びます。

選択項目	内容
設定しない	BSパススルーモードを設定しない場合
標準モードに設定	ケーブルテレビでの標準的なBSパス スルー方式
手動設定	伝送するBSーIFチャンネルとその並 びを指定する場合

- •【設定しない】または【標準モードに設定】を選んだ場合は、その状態に設定され、手順①の画面に戻ります。
- BSパススルーモード方式で受信しない場合は、 【設定しない】を選んでください。
- ③ 【手動設定】を選んだ場合には、以下の 手順で設定する
  - ①現在設定されている状態を画面表示で確認し、このままでいい場合は【変更しない】を選び、 愛を押す。 手順 ◆の画面に戻ります。
  - ②変更する場合は、【変更する】を選び、 (編) を押す。



③設定する中継器を◀・▶で選び、瞬を押す



・中継器は、設定欄で選んだ中継器の番号が受信機の配列 の左から順次設定されます。 ・訂正する場合は、▼を押し、 ◀を押すと一つずつ左に戻ります。訂正したら▲を押してください。



・すべての設定欄に登録されると、手順 **①** の画面に戻り ます。

項目			BS パススルー方式
次口	(MHz)	チャンネル	受信チャンネル
	1049.48	BS-1	BS-5
	1087.84	BS-3	BS-7
	1126.20	BS-5	BS-9
BS-IF	1164.56	BS-7	BS-11
D3-IF	1202.92	BS-9	BS-1
	1241.28	BS-11	BS-3
	1279.64	BS-13	BS-13
	1318.00	BS-15	BS-15

### BS中継器/110度CS中継器を切り換える

通常は切換の必要はありません。

衛星の一部の中継器が故障したために、すべての放送が受信できなくなってしまう場合があります。そのときは、以下の操作で他の中継器に切り換えることによって、故障した中継器以外の放送が受信できるようになります。

衛星の中継器が故障した場合以外にも、外部機器からの電波の干渉などによって、一部の中継器が受信できない場合も同様です。

- 【BS中継器切換】または【110度CS中継器切換】を▲・▼で選び、※9を押す
- **中継器を ★・ ▶で切り換える**



### BS デジタルの場合(選択可能な中継器)

BS01, BS03, BS05, BS07, BS09, BS11, BS13, BS15

### 110 度 CS デジタルの場合(選択可能な中継器)

ND02, ND04, ND06, ND08, ND10, ND12, ND14, ND16, ND18, ND20, ND22, ND24

3 放送が受信できたことを確認して、® を押す

### 

・中継器を切り換えても受信できない場合がありますが、これは本 機の故障ではありません。

# 番組表の設定をする

本機に接続した外部機器チューナー(CATV やスカパー!チューナーなど)の番組でも、番組表機能をご利用になるときは、⇒「外部機器チューナー(スカパー!や CATV など)の番組を番組表で表示させるには」(59ページ)で設定してください。

本機をブロードバンド常時接続環境につないだときは、以下の手順 ③ で「ライン入力の番組データ取得」で iNET を選択できます。ただし、追加設定が必要となります。(➡「ネットワーク(イーサネット)機能の利用 設定をする | (63 ページ)をご覧ください。)

### 番組表の基本設定をする



番組ナビ番組ナビ設定
ライン入力の番組データ取得 ● INET ([[[]]中C情報 [□] 2カバー情報) ■ しない
スポーツ延長(初期値) ○ 自動 ●しない 延長時間(不明時) ○ 30分 ● 60分 ● 120分
番組造っかけ(初期値) ○ する ■ Lない
登録 番組ナビチャンネル設定 ▶

番組ナビ番組ナビ設定
ライン入力の番組データ取得 ● INST ([[2] No C情報 (
豊録 番組ナビチャンネル設定▶

番組ナビ番組ナビ設定
ライン入力の番組データ取得 ● INET (正MYC情報 □ 25/1-情報) ● しない スポーツ延長(初期値) ○ 自動 ● しない 延長時間(不明時) ○ 35分 ● 55分 ● 125分 番組造っかけ(初期値) ○ する ● しない
闘録 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



### 番組ナビ を押す

【番組ナビ設定】を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押す

3 【ライン入力の番組データ取得】で、「iNET」または「しない」を ▼・▶で選ぶ

### **iNET**

インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダ ウンロードします。

⇒「ネットワーク (イーサネット)機能の利用設定をする」(63ページ) で必要な設定を行ないます。

### ・Ⅲ NHC 情報

日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。

### ・ □ スカパー!情報

SKY PerfecTV! の番組データサーバーからの情報です。

### しない

番組データを受信またはダウンロードしないため、番組表は利用できません。

### スポーツ延長(初期値)

|自動 : スポーツ延長を利用します。 |しない : スポーツ延長を利用しません。

「スポーツ延長」については、→操作編 96 ページをご覧ください。

### 延長時間(不明時)

30分 : 30分に設定します。 60分 : 60分に設定します。 120分: 120分に設定します。

※番組情報の中に最大延長時間の情報がない場合、ここで設定した延 長時間が使われます。

「番組追っかけ」機能を利用するかを <・▶で選ぶ</p>

### 番組追っかけ(初期値)

**する** : 番組追っかけを利用します。 しない : 番組追っかけを利用しません。

「番組追っかけ」については、➡操作編 75 ページをご覧ください。

6 設定が終わったら【登録】を▲·▼· ◀·▶で選び、☞を押す

# 番組表の設定をする・っづき

### 番組表で表示するチャンネルを追加/変更する

チャンネル番号が実際の放送と違う場合や、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたいときに、以下の手順を行ないます。


### ≫ 準備

- ・以下の操作で「番組ナビチャンネル設定(ステップ 1)」の設定画面にする
  - ① 番組 を押す
- ②【番組ナビ設定】を▲・▼・ ◆・▶で選び、 ∞ を押す
- ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・◆・▶で選び、寒を押す



 変更/追加したいチャンネルの放送メディアの 【詳細】を▲・▼・▼・▼で選び、





2	項目を▲・▼・▲・▶で選び、総を押し、設定を変更
<b>O</b>	する(新規追加の場合は、空いている行に設定を
	する)

### 1 番組表に表示されるチャンネル(CH)の「表示ロゴ」設定

変更したいチャンネルの「CHロゴ」を選び、のを押します。 CHロゴ選択画面が表示されます。お好みのロゴを選び、のを押して設定します。

### 2番組表で表示するのに必要な「チャンネル名」の設定

- ①変更したいチャンネルの「チャンネル名」を選び、織を押します。
- ②放送の種類を選び、緑を押します。
- ③チャンネル名を選び、一歳を押します。
- ※「表示 CH」「CH コード」も、チャンネル名に合わせて変更されます。

受信できない CH コードが設定されていないかご確認ください。受信できないと、番組表に表示ができても、実際に録画・視聴はできません。 ※必要に応じて、上記①~③をくり返します。



### (合うワンポイント)

- ・「表示 CH」をお好みの名称に変更することもできます。
- ▲・▼や (元・) を使って入力します。
   (英数文字で5文字まで。例: NHKHV)

### | 【登録】を選び、寒を押す

設定した内容が登録されます。 ※【登録】を押さないと設定はされません。

### じお知らせ …………

• 番組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、手動でCHコードを変更してください。

3

• 「ライン入力A」「ライン入力B」「ライン入力C」のすべてで、ユーザー登録によるCHコードの重複登録はできません。(自動変換される場合を除く) CHコードが重複し、【登録】ができない時は、不要な重複CHコードを削除または変更してから、希望の放送メディアへCHコードを登録してください。

### 外部機器チューナー (スカパー! や CATV など) の番組を番組表で表示させるには

CATV やスカパー!チューナーなど、本機に接続した外部機器のチャンネルを番組表で表示するための設定をします。 CATV チューナー、BS デジタルチューナー、110 度 CS デジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を 遠隔制御できる機能はありません。

外部機器チューナーの番組表情報は「iNET」を利用するため、ブロードバンド常時接続環境が必要になります。 (ネット接続の設定の関連ページ: ➡ 20、63、64ページを参照)

(iNET 設定の関連ページ: ⇒57 ページを参照)

### ≫ 準備

- •以下の操作で「番組ナビチャンネル設定(ステップ1)」の設定画面にする
- ① 圏組出を押す
- ②【番組ナビ設定】を▲・▼・ ◆・▶ で選び、歳 を押す
- ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・◆・▶で選び、戀を押す



接続した外部機器を割り当てる「放送メディア/表示名」の右にある【入力】を▲·▼·◀·▶で選び、を押す



② 外部機器を接続した入力を▲·▼で選び、戀を押す

※表示名を「L1」から「CATV」などに変更できます。 ⇒操作編「ライン入力名設定」(161 ページ) 番組表を絞込み表示したときの見出しなどに利用されます。



同じ行の【詳細】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す



登録をすべて削除したいときは、 を押して、【全

4 項目を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押し、設定を変更する(新規追加の場合は、空いている行に設定をする)

①変更したいチャンネルの「チャンネル名」を選び、 ®を押します。 ②放送の種類を選び、 ®を押します。

- ③チャンネル名を選び、
  を押します。
- ―「CH コード」に直接コード入力することもできます。
- ―「表示 CH」をお好みの名称に変更することもできます。
- •▲·▼や [110] を使って入力します。(英数文字で 5 文字まで)
- お好みで CH ロゴを選ぶこともできます。
- →CH ロゴを選び、 ⇔を押します。
- ※必要に応じて、上記①~③をくり返します。
- 登録の削除】で削除できます。 → ※

### 【登録】を▲・▼・ ◆・▶で選び、ඎを押す

設定した内容が登録されます。 ※【登録】を押さないと設定はされません。

### 心が知らせ

• 「ライン入力の番組データ取得」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は、⇒「番組ナビのチャンネル名を設定する」(68ページ)から設定すると、手軽にできます。

# 番組表の設定をする・っづき

### 一分ワンポイント

### 番組表は最大 50 チャンネルまで表示できます

本機は接続した外部機器/チューナーを、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。(内蔵地上デジタル、BS・110 度 CS デジタルは最大 2100 チャンネルまで表示します。)ただし、登録チャンネル数が多い場合、更新や表示に時間がかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録することをおすすめします。

各デジタル放送のアンテナをあとから追加して接続したとき 「番組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に「✔」がつい ているかご確認ください。詳しくは、➡「番組表でデジタ ル放送の表示/非表示を設定する」(61 ページ)をご覧く ださい。

番組	番組ナビ 番組ナビチャンネル設定(ステップ1)			
	放送メディア/表示名	入力 番組表表示 絞り込みキー		
	地上デジタル	内蔵 地口 図 1 🗸 2		
	BSデジタル	内蔵 BS-D 🔯 🗸 3		
	110度CSデジタル	内蔵 110CS 🔯 🗸 4		
	ライン入力A(CATVなど)	L1 L1 [5] 🗸 [詳細   5]		
	ライン入力B	L2 L2 図3 🗸 詳細 6		
	= 4:3 ±0/3±10 (±10)	ESTER / ESTER		

### 本機の番組表に関して

番組表の情報は放送メディア(地上デジタル、BS・110度CSデジタルなど)によって異なります。 以下をご参考ください。

### デジタル放送の番組表データについて

- Q デジタル放送の番組表データは何から取得するの?
- A デジタル放送はデジタル放送波から番組データを受信します。
  - ・デジタル放送波(地上デジタル放送/BSデジタル放送/110度 CSデジタル放送)から送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。
  - インターネット環境などがなくても、番組データが取り込めます。
  - ・8日分の番組データを取り込みます。(放送局によって変わる場合があります。)
  - ・テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。
  - 番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更があっても、リアルタイムに対応します。
  - 内蔵デジタルチューナー(地上デジタル、BS/110度CS デジタル) は最大2100 チャンネルまで表示します。

### 外部チューナー (スカパー!や CATV など)の番 組表データについて

- Q 接続したスカパー! チューナーや CATV チューナーの専門 チャンネルなどの番組表のデータはどうすれば表示できるの?
- A 番組表の情報取得には iNET を利用します。

### INE.

- ・インターネットを利用して番組データサーバーから番組データを ダウンロードします。(iNET を利用するには、対応のルーターな どを使ってブロードバンド常時接続の環境へ接続が必要です)
- •8日分の番組データを取り込みます。
- 24 時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- 時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- ・接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。

データ提供元:株式会社日刊編集センター、

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ (2008 年 11 月現在)

### りお知らせ

- 番組表が表示されても、CATVの契約状況により、正しく録画できない場合があります。ご契約内容をご確認のうえ、表示チャンネルを設定してください。
- ご契約のチャンネル名と番組表に表示されるチャンネル名は異なることがあります。

### 番組表のその他の設定をする

### 番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する

地上デジタル放送、BS/110 度 CS デジタル放送の番組表の表示、非表示設定ができます。

### ≫ 進備

- 以下の操作で「番組ナビチャンネル設定(ステップ 1)」の設定画面にする
  - ① 圏組出を押す
- ②【番組ナビ設定】を▲・▼・▲・▶で選び、㈱を押す
- ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・▲・▶で選び、瞬を押す



1 各デジタル放送の「番組表表示」を▲・▼・ ◀・▶ で選び、戀を押して、表示/非表示を設定する

歯を押して「✓」のつけはずしをします。

「✓」をつける・・・番組表に表示されます

-「**√**」をはずす・・・番組表に表示されません

②【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、戀を押す

設定が登録されます。

### リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する(一発切換機能)

番組表では、各放送メディアごとにリモコンの番号ボタンが割り当てられています。 番組表を表示中に番号ボタンを押すと、割り当てられた放送メディアだけの番組表に絞り込むことができます。



お好きなチャンネルを絞り込み表示用に設定できます。 (⇒次ページの「リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する」をご覧ください。)



**1** 番組表を表示中に、絞り込みをしたい放送メディアの番号ボタンを押す

番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけの番組表に切り換わります。

例:┌┋■ を押した場合



絞り込みを解除する場合は、デップ(機能)を押す


# 番組表の設定をする・っづき

### チャンネルの表示順を変更する

番組表での全チャンネルの表示順番を並べ替えることができます。

### ≫ 準備

- ・以下の操作で「番組ナビチャンネル設定(ステップ3)」の設定画面にする
  - ① 圏組光 を押す
  - ②【番組ナビ設定】を▲・▼・ ◆・▶で選び、㈱を押す
  - ③【番組ナビチャンネル設定】を▲・▼・▲・▶で選び、∞を押す
  - ④【全チャンネル表示順/絞り込み設定】を▲・▼・▲・▶で選び、∞を押す



- 表示順を変更したいチャンネルを▲·▼·◀·▶で選び、織を押す
- 表示する順番を▲·▼で設定し、戀を押す

表示順が変更されます。

3 【登録】を▲・▼・▲・▶で選び、寒を押す

設定が登録されます。

※【登録】をしないと設定はされません。

### Qご注意

・表示順を変更し、設定を完了すると、番組表や番組リストを表示した時点で番組データを取得しなおすので、表示されるまで時間がかかります。一時的な配列変更のために本機能をご利用になることはおすすめできません。

### リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する

リモコンの 📺 、 🚋 に、お好きなチャンネルを絞り込み表示用として割り当てることができます。

### ≫ 淮備

⇒「チャンネルの表示順を変更する」(同ページ)の準備と手順 
を行なう。



# 絞り込み表示に割り当てるチャンネルを▲・▼・ ・▶で選ぶ

絞り込み表示A・・・リモコンの ゚■□に割り当てます 絞り込み表示B・・・リモコンの ゚━━ に割り当てます 絞り込み表示C・・・リモコンの に割り当てます

∞を押して「✔」のつけはずしをします。

「✔」をつける・・・絞り込み番組表に表示されます 「✔」をはずす・・・絞り込み番組表に表示されません

を押して 放送メディアごとにまとめて「・ノ」の

・ **グ** を押して、放送メディアごとにまとめて「**√**」のつけはずしをすることもできます。

### 【登録】を▲·▼· ◀·▶で選び、戀を押す

設定が登録されます。

※【登録】をしないと設定はされません。

# ネットワーク機能の設定をする

本機のネットワーク機能 (イーサネット) を利用する設定と、地上デジタル放送での双方向通信サービスなど を利用する際に、通信接続方法の利用設定を行ないます。

- ・ネットワーク機能を使用するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約と、ブロードバンド常時接続の環境に、 本機をつなぐことが必要です。
- ・ブロードバンド常時接続環境につなぐ方法は、 →21 ページをご覧ください。

### 例)ブロードバンド常時接続環境につなぐ










本機の「LAN」 端子を使って つなぎます



### 通信接続方法を設定する

### ≫ 準備

- 以下の操作で「通信接続方法選択」の項目選択画面にする
- ① 🎘 を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、總を押す
- ③【通信設定】を▲・▼で選び、㈱ を押す

### 通信接続方法選択

イーサネット

イーサネット優先

### 🚹 【通信接続方法選択】を選び、📾を押す

② 【イーサネット】または【イーサネット優先】を▲・ ▼で選び、寒を押す

### イーサネット

ADSL などブロードバンドのみで契約し、接続・設定しているとき。

### イーサネット優先

この設定ではイーサネットが優先されます。

・データ放送でダイヤルアップを指定する特殊なコンテンツの場合は、ダイヤルアップ接続に切り換わります。(⇒)「電話回線の接続(双方向通信の接続をする)」(19ページ)が行なわれていない場合には、ダイヤルアップでの通信は行なわれません。)

### **SAMEN**

- 通常は、【イーサネット優先】に設定してください。【イーサネット】に設定すると、ダイヤルアップ通信を指定しているデータ放送などは利用できません。
- •【イーサネット優先】に設定した場合、何らかの原因(ADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときにはダイヤルアップ通信もできなくなる場合があります。
- ・実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

### ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする

### ≫ 準備

• 🖈 『通信接続方法を設定する』 (同ページ) の準備と手順 🕧 を行なう

1

【イーサネット利用設定】を▲·▼で選び、ඎを押 す

2

【利用しない】または【利用する】を▲·▼で選び、 寒 を押す

### 利用しない

本機のネットワーク (イーサネット)機能を利用しません。


### 利用する

本機のネットワーク機能を利用するのに必要な、【イーサネット設定】 に移動します。 **⇒手順3へ** 

以下が設定されているときは、「利用しない」にできません。

「おすすめサービス」機能 (⇒操作編 88 ページ) が「利用する」に設定されているとき。

番組情報の取得先を「しない」に設定し、おすすめサービスを「利用しない」に設定してください。



# ネットワーク機能の設定をする・っづき

### **▼/►**でタブを選択して画面を切り 換えます



 下の表にしたがって、「ネットdeナビ/ネットde ダビング」画面と「アドレス/プロキシ」画面の各 項目を設定する

### Qで注意

不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を必ず入力する必要があります。ユーザー名とパスワードは、他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。これらの入力をしないと、設定を完了できません。

4) 設定が終わったら【登録】を▲·▼· ◀·▶で選び、※※を押す

### ■設定項目(ネット de ナビ / ネット de ダビング画面)

### ●ネットdeナビ設定

本体名	半角英数字記号 15 文字以内	通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごと に変更してください。
本体ユーザー名 半角英数字記号 16 文字以内 パソコンから本機にアクセスするための ID *です。		パソコンから本機にアクセスするための ID *です。
*** *********************************		
本体ポート番号	80	通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~10000の間で変更します。

<sup>※「</sup>本体ユーザー名」「本体パスワード」は他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。(避けた方がよい例: ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど)

### ●ネットdeダビング設定

ダビング要求	受け付ける	当社製 HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型を含む) を複数台ネットに接続して相互ダビングするときに選びます。
	受け付けない	ネットを通してのダビングを許可しません。
グループ名 例: TOSHIBA 複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。		複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。
グループパスワード		グループ名を設定したときに、パスワードを設定します。

### ■設定項目(アドレス/プロキシ画面)

### ●ブロードバンド常時接続環境に接続している場合の設定

DHCP	使う	ネットワークの情報を自動的に取得します。
IPアドレス	(設定不要)	DHCP サーバーから取得した IP アドレスが表示されます。
サブネットマスク	(設定不要)	DHCP サーバーから取得したサブネットマスクが表示されます。
デフォルトゲートウェイ	(設定不要)	DHCP サーバーから取得したデフォルトゲートウェイが表示されます。
	自動取得「使う」	「使う」を選ぶと DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスが取得されます。
DNS サーバー	自動取得「使わない」	DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネット de ナビ オンラインヘルプ」をご覧ください。
プロキシサーバー	半角英数字記号 32 文字以内	使用しているプロバイダでプロキシ設定が必要な場合に、そのプロキシサーバーのアドレスを設定します。
プロキシポート	80	通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、1 $\sim$ 65535 の間で設定します。
MAC アドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められている MAC アドレスが表示されています。 変更はできません。
接続確認**	本機がルーターと問題なく接続されているか確認します。	

**<sup>※【</sup>接続確認】を押すと「アドレス/プロキシ」画面で変更した項目が保存され、保存前の設定に戻せなくなります。念のため設定内容を書き留めておくことをおすすめします。** 

### りお知らせ

• ルーターのDHCP機能がうまく働かず、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーのIPアドレスが取得できずエラーになる場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

### ●パソコンやネットdeダビング対応機と直接接続した場合の設定

DHCP	使わない	ネットワークの情報を手動で設定します。
IP アドレス	パソコンのIPアドレスが 192.168.1.10 の場合 例:192.168.1.15	本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを設定します。
サブネットマスク	例: 255.255.255.0	接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	例:192.168.1.1	本機がゲートウェイを使う場合に設定します。
DNS サーバー	例:192.168.1.1	本機が DNS を使う場合に設定します。
プロキシサーバー	(設定不要)	設定は不要です。(設定しても無視されます。)
プロキシポート	(設定不要)	設定は不要です。(設定しても無視されます。)
MAC アドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められている MAC アドレスが表示されています。 変更はできません。
接続確認※	本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 注:「接続確認」をして DNS サーバーに関するメッセージが表示される場合は無視してください。	

<sup>※【</sup>接続確認】を選び、「決定」を押すと「アドレス/プロキシ」画面で変更した項目が保存され、保存前の設定に戻せなくなります。念のため設定内容を書き留めておくことをおすすめします。

### **B**お知らせ

• IPアドレスは、プライベートIPアドレスが設定できます。(例: 192.168.1.1~192.168.1.254)

### ■ネット de ダビングの設定についての重要なお知らせ

すでにお持ちの RD シリーズ (ネット de ダビング対応の従来モデル) とネット de ダビングするときは、両方のグループ名とパスワードを一致させないと、相互にダビングすることができなくなりますので、本機能をご利用になる機器は、すべて同一のグループ名とグループパスワードに設定してください。

従来モデル<sup>\*1</sup>のグループ名とグループパスワードは、初期設定がいずれも半角の大文字で、「TOSHIBA」となっています。お客様がこの初期設定のまま従来モデルをお使いの場合、本機に「TOSHIBA」を設定してご使用いただくこともできますが、不正なアクセスなどを防ぐためにも、従来モデルの「ネット de ナビ」画面(パソコン上)で「本体設定」\*2 を開き、「ネット de ダビングの設定」を、本機で新たに設定したグループ名とグループパスワードに変更していただくことを強く推奨いたします。

- ※ 1 ネット de ダビング対応従来モデル (グループ名、グループパスワードの初期設定が「TOSHIBA」 の機種) RD-XS43、RD-XS53、RD-XS24、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS46、RD-X5、RD-H1、RD-H2、RD-Z1
- ※2RD-Z1 では「ネット de ナビ設定」となります。

### ネット de ナビの設定をする

ネット de ナビを使うパソコン側の設定は、OS の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。ここでは、Windows® XP を例に説明しています。

### パソコンの設定をする(パソコンと直接接続している場合)



「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→ 「ローカルエリア接続」の「プロパティ」をクリック→「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の 「プロパティ」をクリックする

「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

これらの設定をする前に、すでに値が設定されているときには、設定を戻せるようにその内容を記録しておくことを おすすめします。

### ①[IPアドレス]:

- 192.168.1.10 を設定します(本体のIPアドレスとは異なるアドレスを設定します)。
- ②「サブネットマスク」:
  - ・255.255.255.0 に設定します。

# ネットワーク機能の設定をする・っづき

### ② 画面の「OK」をクリックする

「OK」をクリックしたあとは、パソコンの指示にしたがってください。

パソコンを再起動する場合もあります。

⇒「ネット de ナビの設定」に進みます。

### パソコンの設定をする(ブロードバンド常時接続のパソコンと接続している場合)

ブロードバンド常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側の設定は必要ありません。 ⇒「ネット de ナビの設定」に進みます。

もし、「ネット de ナビ」が起動しないときは、「DHCP を使わない」に設定し、パソコンの「TCP/IP のプロパティ」の設定に合わせて、本機の設定を手動で変更してください。

### りお知らせ


- インターネットに接続している場合、IPアドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続するときは、設定を元に戻してください。
- ・ Mac OS Xの場合は、「アップルマーク」→「システム環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP」を開き、設定方法を「手入力」にし、IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

### ネットdeナビの設定

本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 ここでは、Windows® XP を例に説明しています。

例





- 本取扱説明書では、Windows® の Internet Explorer を例にしています。
- ・ブラウザ上の【戻る】 ボタンを使うと、設定や表示が 正しく行なわれない場合があります。



**?**ヘルプ をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

### ② アドレスにhttp://RD-E303/(お手持ちの機種名にあ わせてください)を入力し、パソコンのENTERを押す

MAC OS Xの場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスできない場合は、愛から「設定メニュー」を表示し、「通信設定」の「イーサネット設定一アドレス/プロキシ」画面(➡64ページ)で設定されている本体のIPアドレスを本体名の代わりに入力します。

(例) http://192.168.1.15/

	設定メニュー
	通信設定>イーサネット設定
	「ネットde ナビ / ネットde ダビング ) アドレス / ブロキシ
l.	DHCP(自動取得) 使bない DNS(自動取得) 使bない
Ш	IPアドレス 192 168 1 15 DNS サーバー 192 168 1 1
Ш	サブネットマスク [255][255][255] 0 プロキシサーバー
Ш	デフォルトゲートウェイ 192 168 1 1 プロキシボート 80
Ш	MAC アドレス XX-XX-XX-XX

ここの数値をブラウザのアドレスバーに http:// に続けて入力します。

アドレスを入力すると、本機の「イーサネット設定」で設定した「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を入力する画面が表示されますので、それぞれ入力してください。

入力後、メインメニューが表示されます。

対応ブラウザでお気に入りやブックマークに登録する場合は、このときに行なってください。

## ④パソコンと直接接続している場合:メインメニューから使いたい機能をクリックする

機能についての操作方法は、 http://www.rd-style.com/ をご覧ください。

®ブロードバンド常時接続のパソコンと接続している場合: メインメニューから【ネットdeナビ設定】をクリックする

以下の手順を行なってください。

② 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを 入力する

設定する内容は、⇒同ページ、および 68 ページをご覧 ください。

**3** 設定が終わったら、【登録】をクリックする 設定した内容が登録されます。



### **B**お知らせ

・パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体の「イーサネット設定」(➡63ページ~)をやり直してください。

### ■番組情報サイトの設定

番組情報取得アドレス (専用サイト)	tvsurf.jp	予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。
番組情報更新設定	両方強制	予約名、番組説明ともに、手動で入力してあっても、強制的に更新します。*1
番組説明強制		手動で番組説明が入力してあっても、強制的に最新の番組説明に更新されます。*1
予約名強制 手動で予約名を変更してあった場合でも、強制的に最新の番組		手動で予約名を変更してあった場合でも、強制的に最新の番組名に更新されます。*1
	通常	推奨設定です。空欄の番組名も番組説明も自動的に入力・更新されます。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- ・番組表から予約し、未修正の予約情報(予約名、番組説明、ジャンル)は、設定に関わらず更新します。また、空白の場合も更新します。
- ・ジャンルを指定しないで録画した場合も録画終了時に自動的に更新されます。
- \*1 DEPG (iNET)使用時は、録画時以外にも一日 1 ~ 2 回不定期で番組情報を更新します。

### ■ **メール録画予約機能の設定**(メール録画予約機能を使う場合に設定します。)

メール録画予約機能	使用する	メール録画予約機能を使います。
	使用しない	メール録画予約機能を使いません。
メール予約パスワード	例:rdstyle	予約メールとして判別するために、6文字以上20文字以内で半角英数字を設定します。
		記号が含まれているとエラーが起こり、メール録画予約はできません。
POP3 サーバアドレス	例:XXX.XXX.ne.jp	ご使用のプロバイダの POP3 サーバーのアドレスを設定します。(半角英数字 63 文字以
		内)
POP3 ユーザー名		ご使用のプロバイダの POP3 サーバーにアクセスするときのユーザー名を設定します。
		半角英数字 63 文字以内で入力します。
POP3 パスワード		で使用のプロバイダの POP3 サーバーにアクセスするときのパスワードを設定します。
		半角英数字 16 文字以内で入力します。
APOP	使用する	APOP を使います。
	使用しない	APOP を使いません。
電源 ON 時の	例:15	POP3 サーバーへのアクセス間隔時間 (電源 ON 時に定期的に予約メールをチェックする)
POP3 アクセス間隔		時間の間隔) を 5 分~ 120 分の間で設定します。
電源 OFF 時の	例:40	POP3 サーバーへのアクセス時間 (電源待機状態時に定期的に予約メールをチェックする)
POP3 アクセス		時間の「分」)を選択します。
時間の分		2 時 /5 時 /8 時 /1 1 時 /1 4 時 /1 7 時 /20 時 /23 時の選択された 「分」 に予約メールをチェック
		します。
メール録画予約時	使用する	「フィルタアドレス」で指定したアドレスからの予約メールだけを受信します。
アドレスフィルタリング	使用しない	すべてのアドレスからの予約メールを受信します。
フィルタアドレス	例:	「メール録画予約時アドレスフィルタリング」を「使用する」にしている場合に設定します。
	XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	半角英数字 63 文字以内で入力します。

# ネットワーク機能の設定をする・っづき

### ■メール録画予約機能の設定(つづき)

メール通知機能	使用しない	メール録画予約が完了したときにメールで通知しません。
	指定アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときにメール通知用の指定アドレスへ通知します。
	送信元アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに送信元アドレスへ通知します。
	指定アドレスと送信元アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときにメール通知用の指定アドレスと送信元アドレスへ通知し
		ます。
失敗しそうな予約の通知	通知しない	メール通知はしません。
	通知する	失敗しそうな予約がある場合、メールでお知らせします。
		(例)・番組の途中で録画が中断したとき
		・番組追っかけに失敗したとき
		・優先度の関係で録画が失敗したとき
		このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知するものではありません。予
		約にはご注意ください。
おまかせ自動予約の通知	通知しない	メール通知はしません。
	通知する	「おまかせ自動録画」で録画予約をした場合に、メールでお知らせします。
SMTP サーバアドレス	MTP サーバアドレス 例:XXX.XXX.ne.jp SMTP サーバーのアドレスを設定します。	
		半角英数字 63 文字以内で入力します。
<b>メールアドレス</b> 例: プロバイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。		プロバイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。
	XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	半角英数字 63 文字以内で入力します。
メール通知用の	例:	メール録画予約が完了したときに通知する先のメールアドレスを設定します。半角英数字
指定アドレス	XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	63 文字以内で入力します。

### ■ CSV 保存時の設定

番組説明を含める	含める	ライブラリの情報を CSV ファイルに保存するときに番組説明も含めることができます。
	含めない	CSV ファイルに番組説明を含めないで保存します。

### ■その他の設定

時計サーバ	東芝のサーバ	本機が時計サーバにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。
リモコンアクセス	通常:1048 に設定	複数台を使用した場合など、ネット de ナビ対応のブラウザに表示されたリモコン画面が
ポート番号	1048 ~ 1999 の間で変更可能	働かない場合に、それぞれの番号を変更します。
MAC アドレス		各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。変更はできません。

### お知らせ

- 本機の動作状態によっては、メール録画予約機能が働かない場合があります。
- 「ONTV JAPAN」サイトでの「メール録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録した「合い言葉」と同じものにしてください。(2008年11月現在)
- 「ONTV JAPAN」サイトで録画予約した場合、送信元アドレスには通知しません。
- ・時計サーバによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。
- ・ルーターによっては、DHCPによって割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。
- ルーターの管理ソフトウェアで、本機のIPアドレスを確認するには、本機の「イーサネット設定」の「アドレス/プロキシ」画面(➡64ページ)に表示されているMACアドレスから、割り振られたIPアドレスを探してください。
- 「イーサネット設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名またはIPアドレスの後ろに「:ポート番号」を入力します。(例 機種がRD-E303で本体ポート番号を2000にした場合:http://RD-E303:2000/)
- 本体側が動作中のときは、ネットdeナビが操作できても設定できない場合があります。

### 番組ナビのチャンネル名を設定する

番組情報取得をするチャンネルを追加/変更するための設定です。 ここで追加/変更したチャンネル名設定は、「番組ナビ」側でも連動して変更されます。





- メインメニューの【ネットdeナビ設定】をクリックする
- ② 【チャンネル名設定】ボタンをクリックする





登録してあるチャンネル名を削除するときは、削除するチャンネル名の「No.」を選んだあと、【削除】をクリックします。



# 

### ( の ワンポイント

ネット de ナビ対応のブラウザで新しいウィンドウを 聞き

http://www.rd-style.com/epg/を開いて、DEPG CHコードはそこからコピーし、該当欄に貼り付けると便利です。

L1、L2 は接続した受信機器にあわせて設定してください。

### 😱 登録または変更する放送メディアを選ぶ

### 「No.」を選ぶ

変更する場合は、変更したいチャンネル名の番号を選択します。

### 「ライン」を選ぶ

# 「DEPG CHコード」と「番組表表示CH」を入力する

### DEPG CH コード(⇒80ページ):

番組情報の取得に使用されます(デジタル放送の設定はできません)。

### 番組表表示 CH:

「番組ナビ」の番組表で表示される番号を設定します。半角英数字 5 けたまで入力できます。入力しない場合は空白となります。

### √ 「CHロゴ」を選ぶ

必要に応じてロゴを設定します。

### 👔 「ONTV CHコード」を入力する

ONTVのメール予約を使用する際のチャンネルコードを設定します。設定しない場合は空白となります。

・本機の「メール録画予約」機能は、オンティービー株式会社が「ONTV JAPAN」サイトで提供している無料サービスです。サービス内容および 仕様につきましては変更となることがあります。その際の動作について 当社は保証できません。

### 

番組表での絞り込み表示  $A \cdot B \cdot C$  のどれで表示するかを 指定します。

表示させたい絞り込み項目をクリックして「√」をつけます。

### 10 【更新】をクリックする

画面上の設定が更新されますが、【登録】をクリックするまでは、本機に反映されません。

### 

接続した外部機器/チューナーを 50 件、デジタル放送を70 件まで設定することができます。

### 12 設定が終わったら、【登録】をクリックする

【登録】をクリックすることで本機に更新内容が反映されます。

【登録】をクリックせずに【戻る】をクリックすると、設定内容を保存せずにネット de ナビ設定画面に戻ります。

### **少**お知らせ …………

・内蔵チューナーの受信チャンネルを変更することはできません。本体の設定メニューのチャンネル設定を行なってください。

# ネットワーク機能の設定をする・っづき

### DLNA 対応機器にタイトルを配信する


本機では、内蔵 HDD や DVD (VR フォーマット) に録画したタイトル (映像コンテンツ) を、ネットワークに接 続した DLNA\*<sup>1</sup> 対応機器 (デジタルメディアプレーヤー) に配信して、視聴することができます。

### ≫ 準備

• 本機と DLNA 対応機器を接続しておきます。( ⇒21 ページ)

※接続できるのは、ホームネットワーク内の機器(同一サブネットに接続された機器)です。





### (DXE)

配信できるタイトル(映像コンテンツ)について

VR タイトル	形式	MPEG2-PS
	映像	MPEG2
	音声	リニア PCM、AC3、
		MPEG1 レイヤ2

### メインメニューの【ネットdeナビ設定】をクリッ クする

- 【DLNA設定】をクリックする
- DLNA機能の使用方法を選択する

### サーバー有効(フィルタ制限なし):

同一ホームネットワーク内のすべてのデジタルメディアプレー ヤーに映像を配信します。

### サーバー有効(フィルタ制限あり):

同一ホームネットワーク内のMACアドレスを登録したデジタ ルメディアプレーヤーにだけ、映像を配信します。 「フィルタ制限あり」にしたときは、手順4の設定が必要です。

不正なアクセスなどを防ぐため、通常は【フィルタ制限あり】に 設定してください。

### DLNA機能を使用する機器のMACアドレスを入 力する

- 16台まで登録できます。
- •【利用】のチェックボックスをクリックして、その機器を利用 するかどうかを設定することができます。 「√|あり…利用する 「✓ |なし…利用しない

### 【登録】をクリックする

- →以降は、デジタルメディアプレーヤーのマニュアルを参考にして操作してください。
  \*1 DLNA (Digital Living Network Alliance)デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進する業界団体です。
  - \*2 DLNA対応機(DLNA認定サーバー (映像) (DLNA CERTIFIED Video Server) DLNA認定プレーヤー (映像) (DLNA CERTIFIED Video Player))は、DLNA 発行の「ホームネットワークのデジタル機能ガイドライン」に適合し、サポートしているコンテンツの種類が映像である、デジタルメディアサーバーあるいはプ ヤーです。ホームネットワークに接続することで、デジタルメディアサーバーの映像コンテンツをデジタルメディアプレーヤーで再生することができます。

- HDDからの配信は同時に2本まで、DVDからの配信は1本(MPEG2-PS形式のタイトルの場合)となります。また、HDDとDVDからの同時配 信はできません。
- DVDメディアからの配信は、コピー禁止でないMPEG2-PS形式のタイトルのみとなります。
- コピー制限のあるタイトルは配信できません。
- 編集したタイトルやプレイリストは、接続したデジタルメディアプレーヤーによっては再生できない場合や、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
- 約9時間を超えるMPEG2-PS (VRフォーマット)のプレイリストは配信できません。
- お客様のネットワーク環境やその状況、あるいは本機の内部動作状況によって、接続した機器で、再生中に映像・音声が乱れる、あるいは再生で きない場合があります。

# 外部機器接続時の設定とオプション設定

### 当社製 RD シリーズを 2、3 台使うときのリモコン設定



当社製の HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む)を 2 台または 3 台お使いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。 ※1 台だけお使いになるときには、設定を変更する必要はありません。 ※AK シリーズも含みます。

### ≫ 準備

- •以下の操作で「リモコンモード」の選択画面にする
  - ① ② を押す
  - ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、戀を押す
  - ③【操作・表示設定】を▲・▼で選び、織を押す

### 設定例

別の当社製 HDD & DVD レコーダーのリモコンモードが「DR1」に設定してあるので、本機のリモコンモードを「DR2」にする※リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。

- 【リモコンモード】を▲・▼で選び、寒を押す
- 夕 例の場合、【DR2】を▲・▼で選び、戀を押す



曖を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、下のリモコン側の設定をするまで、リモコンが働かなくなります。

### リモコン側のリモコンモードを設定する

編集元 を押したまま、 を押す

本体と同じリモコンモードを選びます。

モード設定	本体側	リモコン側	シンプルリモコン側
DR1 のモードで操作する	設定画面で【DR1】に設定	編集ナビ + 1 (II-■コマ限し)	○切換 + 早戻し
DR2 のモードで操作する	設定画面で【DR2】に設定	編集ナビ + □■■ □	○切換 + ▶   ■
DR3 のモードで操作する	設定画面で【DR3】に設定	編集ナビ + <sup>3</sup> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	○切換 + ♀︎ ジ

### リモコンの操作を一時的にオフにする

当社製の HDD&DVD レコーダー(HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む)を複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3 のモードの使い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。



(HDD) を約5 秒以上押す

本体表示部に「DR-OFF」の表示が出て、リモコンは働かなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。


(このとき、リモコンモードの設定に応じて「DR-1」、「DR-2」または「DR-3」が表示されます。)

### いお知らせ

- ・リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと、操作したときに、本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- ・他の当社製HDD&DVDレコーダー(HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む)は、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- ・リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、本体とリモコンのリモコンモードを確認してください。

# 外部機器接続時の設定とオプション設定・つづき

### 音声出力の設定をする



HDMI 出力端子やビットストリーム /PCM (光) 端子をお使いになる場合に必要な設定です。

接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて設定します。

### ≫ 準備

- •以下の操作で「再生機能設定」の項目選択画面にする
- ① ② を押す
- ②【設定メニュー】を▲・▼で選び、寒を押す
- ③【再生機能設定】を▲・▼で選び、瞬を押す

設定メニュー		
はじめての設定/管理設定	静止画	自動
チャンネル/入力設定	映像調整選択	標準
通信設定	 映像調整	
地信設定	プログレッシブ変換	自動
DVDプレイヤー設定	 再生 DNR	
BVB5D11 BXE	 デジタル音声出力設定	HDMI-AUTO
操作·表示設定	ワンタッチスキッブ設定	30秒
200 000	ワンタッチリブレイ設定	10秒
再生機能設定	HDD/RAM タイトル再生設定	タイトル毎レジューム
録画機能設定	スチル集再生速度	3秒

接続した機器に合わせて、【デジタル音声出力設定】を▲・▼で選び、愛を押す

② 出力する音声方式を▲・▼で選び、∞を押す

	設定項目	備考
	ビットストリーム: ドル ビー デ ジ タ ル、DTS、MPEG、 AAC のデコーダーを内蔵したアンプを 本機のデジタル音声出力ビットストリー ム /PCM(光)端子に接続しているとき。	ドルビーデジタル、DTS、AACのコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。
AVPY7	PCM: 2ch デジタルステレオアンプを本機のデジタル音声出力ビットストリーム / PCM (光) 端子に接続しているとき。	ドルビーデジタル、AAC のコンテンツを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。
AVPY7	HDMI-AUTO: ドルビー デジタル、DTS、MPEG、AAC、リニア PCM のデコーダーを内蔵 した HDMI 機器を本機に接続していると き。	ドルビーデジタル、DTS、MPEG、AAC のコンテンツを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。 ・接続した HDMI 機器がドルビーデジタル、DTS、MPEG またはAAC に対応していないときは、リニア PCM に音声を変換して出力します。(DTS に対応していないときは、音声を変換しないため、音がでない場合がありますので、ご注意ください)。 ・ビットストリーム /PCM (光) 端子で接続したときに、【HDMI-AUTO】に設定すると、ビットストリーム音声を出力します。
: フロントスピーカー   : サブウーファー   : サラウンドスピーカー   : センタースピーカー		

※スピーカー類の配置は一例で、目安です。お使いの環境に合わせて設置してください。

### Qご注意

・本機のビットストリーム /PCM(光)端子に、ドルビーデジタル、DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお使いになるときは、【デジタル音声出力設定】を、必ず【PCM】にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。

# 出力される音声の種類

				デジタル音声出力設定			
ディスク/		アナログ音声	ビットストリーム PCM HDMI-A		AUTO*3		
デジタル放送		吉方式	出力端子	ビットストリーム /PCM 音声出力端子 HDMI 出力端子	ビットストリーム/PCM 音声出力端子 HDMI 出力端子	ビットストリーム/PCM 音声出力端子	HDMI 出力端子
	ドルビ-	ーデジタル		ビットストリーム	PCM	ビットストリーム	
DVD ビデオ	M	PEG	0	<u> </u>	FGIVI	Lyrary	
ディスク*1	リニア PCM	48kHz	O		PCM		接続機器に準ずる
	9=710101	96kHz			PCM*2		
		DTS	_	ビットストリーム	_	ビットストリーム	
音楽用 CD	リニ	アPCM	0	PCM		 ・接続機器に準ずる	
日末市しし	DTS		(ノイズ)	ビットストリーム		対別の政治をは、	
内蔵 HDD	ドルビ-	ーデジタル	0	ビットストリーム	PCM	ビットストリーム	   接続機器に準ずる
	リニ	アPCM		PCM			按视版路に年9つ
DVD-RAM/R/	ドルビ-	ーデジタル		ビットストリーム	PCM F	ビットストリーム	
RW	М	PEG	0	Lyrxry A	POW COPARD-A		接続機器に準ずる
IIVV	リニ	アPCM		PCM			
	視聴時	AAC					
デジタル放送	内蔵 HDD に 「TS」で録画 時	AAC	0	ビットストリーム	PCM	ビットストリーム	接続機器に準ずる
	内蔵 HDD に	ドルビーデジタル					
	「RE」で録画 時	リニア PCM			PCM		

<sup>\*1:</sup>DVD ビデオディスクには本機で作成した DVD-R/RW は含まれません。 上表で「(ノイズ)」の表示のある接続と設定はしないでください。

\*3:HDMI-AUTO では、HDMI 出力がビットストリームになるのは、接続した HDMI 機器にビットストリームデコード機能があるときにだけ働きます。無い場合には強制的に PCM(48kHz)になります。ただし、DTS に関しては PCM にはできません。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ の商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

### じお知らせ

- ・デジタル音声出力をお使いになるときは、対応したAVアンプが必要です。
- ディスクによっては、音声の切換えをディスクメニューを使ってする場合があります。このときは、『メニュー』を押してディスクメニューを表示させてから音声を選んでください。
- ・電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、「DVD音声言語」(⇒操作編161ページ)の設定どおりの音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
- 音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。
- ・ビットストリーム/PCM音声出力端子でアンプなどに接続する場合、二カ国語の音声切換ができない場合があります。このようなときは「設定メニュー」>「再生機能設定」>「デジタル音声出力設定」>「PCM」の順に選択、決定してください。
- •「DVD互換モード」(□)操作編47ページ)を【入】にして録画したタイトルは、二カ国語の音声切換はできません。

<sup>\*2:</sup> ダウンサンプリング PCM

# ご注意と参考資料

使用上のお願い	76
内蔵ハードディスク (HDD) および DVD ドライブについての重要なお願い	
番組ナビ対応 CH コード表	80
iNET 用 CH コード表	80
スカパー!チャンネル	
参考資料	81
- 言語コード表	
本機で使われるソフトウェアのライセンス情報	81
本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネント	
に関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)	82
アスペクト比(画面比)について	84
商品の保証とアフターサービス	87
商品のお問い合わせに関して	裏表紙

本機をお使いに なる上での 大事なお知らせ があります。



# 使用上のお願い必ずお読みください。

## 免責事項について

- ・火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害 (事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ(操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 内 蔵 ハード ディスク (HDD) および DVD ドライブについての重要なお願い

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。 HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による 影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれるこ とがありますので以下のことにお気をつけください。

- ・振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中\*)
- 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ・水平以外にして置かないでください。
- ・背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでください。
- ・温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- 電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから 抜かないでください。
- ・録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- 衝撃・振動・誤動作および故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵 HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集したあとに、各 DVD ディスクなどにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に各DVDディスクにダビングしてください。パソコンと同様に、HDDは壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVDディスクへのバックアップを前提の上で使用してください。

## 取扱いに関すること

- ・非常時を除いて、電源が入っている状態では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
- 移動させるときは
- 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛 布などでくるんでください。また、衝撃や振動をあたえな いでください。
- ・殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、 ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
- 変色したり、塗装がはげたりする原因となります。
- たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが機器 内部にはいると故障の原因になります。
- 長時間ご使用になっていると上面や背面が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ・本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにできるだけ丁寧に取り扱ってください。

### 使用しないときは

- ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切っ ておいてください。
- 長期間使用しないとき電源プラグを抜いてください。

表示窓に "□" が表示されている (♠ 操作編 171 ページ) ときは、本体の『停止』ボタンを長押しして、表示が消えたことを確認してから、電源プラグを抜いてください。

## 置き場所に関すること

- ・本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- ・本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高くなる場所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置かないでください。 故障の原因になります。

# お手入れに関すること

- ・お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜い て行なってください。
- ・本体のよごれはやわらかい布(ガーゼ等)で軽く拭き取ってください。ティッシュペーパーや硬い布は使わないでください。
- ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しないでください。本体表面を変質させます。
- ・油汚れ等が付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に含ませたものを固く絞って使用し、その後、温水を含ませて固く絞った布で十分に拭き取ってください。 ただし、わずかに表面が変質する事がありえる事は予めご承知ください。

## 日本国内用です

・本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源 電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

# アンテナについて

- ・画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ・本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。
- ・設置場所や電波障害の影響がある場合には改善されません。
- ・接続ケーブルやコネクターの接触不良が無いように十分 確認してください。

# 音量について

・市販の DVD ビデオディスクの中には、音量が音楽 CD などの他のソフトよりも小さく感じられる場合があります。 これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。

# たいせつな録画・録音・編集について

・たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・ 録音・編集を行ない、正しくできることを確かめておいて ください。

本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

- ・本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容がすべて消える場合がありますので、ご注意ください。
- ・悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよび番組によっては、映像が乱れたり、音が割れたり、飛んだりすることがあります。
- ・放送番組によっては録画制限(録画禁止など)があるものがあります。この場合、予約をしても録画が実行できない場合があります。
- たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをおすすめします。

ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため 1 回だけ録画が可能な番組(コピーワンスプログラム)などの録画はバックアップをとることはできません。

# 停電について

- ・本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
- ・停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時刻を合 わせてください。

# 本体表示窓に「WAIT」と表示されたときには

• 「WAIT」表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。 「WAIT」の表示が消えるまでは、操作をしないで、そのままお待ちください。

## 再生するときの制約

- ・付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。 市販の DVD ビデオディスクなどは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。 本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。 再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。
- ・ボタン操作中にテレビ画面に「◇」が表示されることがあります。

「〇」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその 操作を禁止しています。

## 録画・録音するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画・録音が制限されていないものは、個人使用の範囲 内でだけ、コピーや編集ができます。1回だけ録画が可能 な映像(コピーワンス)や複数回コピー可能な映像(ダ ビング 10) \*1 は、内蔵 HDD または CPRM \*2 対応の DVD-RAM や DVD-R/RW (VR フォーマット) に録画 できますが、DVD-R/RW (Video フォーマット) への録 画はできません。また、DVD ディスクに記録されたダビ ング 10 タイトルは、HDD ヘコピーも移動もできません。 内蔵 HDD に録画したコピーワンスの映像は、CPRM\*2 対応の DVD-RAM、DVD-R/RW (VR フォーマット) へ のダビング(移動)が可能ですが、ダビング(コピー)は できません。 内蔵 HDD に録画したダビング 10 タイトル は、CPRM\*2対応のDVD-RAM、DVD-R/RW(VRフォー マット)へのダビング(移動またはコピー)が可能ですが、 回数制限があります。コピーワンス、ダビング 10 ともに ダビングの際やその他の編集制限があります。

※ 1 ダビング 10 については、 → 79 ページをご覧ください。

※ 2 CPRM や各ディスクについては、⇒ 操作編 36、43 ページをご覧ください。

# ソフトウェアの変更について

・本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部の ソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいた お客様にはご案内をさせていただきますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。

また、本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波(地上デジタル放送または BS デジタル放送を受信できる環境と設定が必要です)の中に入れられたソフトウェアを受信することによって、自動的にソフトウェアをバージョンアップさせることができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています。)ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウンロードについては、◆31ページをご覧ください。

ソフトウェアのバージョンアップ中は電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。

# 使用上のお願い・っづき

# 地上デジタル放送について

■地上デジタル放送とは?

地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。 現在行なわれているアナログ方式の地上放送は、今後地 上デジタル放送に変わっていきます。

■地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリット があります。

- ① デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質・多チャンネル放送
- ②高音質放送(MPEG-2 AAC 方式)
- ③ゴーストの影響を受けにくいので、画像が鮮明
- ④データ放送や双方向通信サービス (通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気 予報などのデータ放送が予定されています。また、電 話回線等を使った双方向通信サービスによって、オン ラインショッピングや視聴者参加型のクイズ番組など も予定されています。)
- ⑤ 移動体受信・部分受信サービス (本機では部分受信サービスは受信できません。) 地上デジタル放送を受信するには、本機のほかに地上 デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。 (ほかに混合器や分波器が必要な場合もあります。)

# アナログ放送からデジタル放送への移行について

■デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

### 結露(露付き)について

■結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。



- "結露" はこんなときおきます
  - •本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
  - •暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接 あたるところに置いたとき
  - ・夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度 の高いところに移動したとき
  - ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき



■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。



# 本機の廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ・廃棄の際は、地方自治体の条例または規則にしたがってく ださい。
- ・本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報が記録されます。本機を廃棄・譲渡などする場合には、⇒操作編「設定を出荷時に戻す」(160ページ)や、⇒操作編「HDD初期化(全削除)」(160ページ)を行ない、暗証番号や個人情報なども含めて、初期化することをおすすめします。なお、放送番組などを録画・保存したままで譲渡すると、著作権を侵害するおそれがありますのでご注意ください。

また、お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、または故障・修理のときなどに本機に保存されたデータなどが変化・消失する恐れがあります。これらの場合について、当社は責任を負いません。

本機では、停電や電源プラグが抜かれたりしたあと、再び電源を入れた際に、廃棄・譲渡時と判断して、設定を出荷時に戻すことをおすすめするメッセージが表示されることがありますが、廃棄・譲渡時でない場合は設定を出荷時に戻す必要はありません。『決定』を押してメッセージを消してからご使用ください。

## 著作権について

- ・ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、 有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)す ることは、法律で禁止されています。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。ま た、他の人に渡したり貸したりした場合にも著作権法上問 題となることがあります。
- ・あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製した ものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.


HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標又は登録商標です。

本製品には、暗号モジュール技術として、株式会社 ACCESS の AVE®-SSL を搭載しています。 ACCESS、AVE は株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。 Copyright® 1997-2006 ACCESS Co., LTD.

- ・本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。
- ・本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRM とは、 コピー制限のある番組に対する著作権保護技術です。

# ダビング 10番組について

ダビング 10番組 (以下、ダビング 10) とは、デジタル放送でダビング元が HDD のときに、ダビングが最大 10回 (コピー 9回と移動 1回) できる番組のことです。



・本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

# 番組ナビ対応 CH コード表

# iNET 用 CH コード表

→ 「番組ナビのチャンネル名を設定する」(68 ページ)で設定するために必要な情報です。CH コードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。

iNET の CH コードは、http://www.rd-style.com/epg/ch/ch\_map.htm からご確認ください。

# スカパー!チャンネル

スカパー!チューナーを本機に接続しているときに番組表をお使いになるときは、CH コードの設定が必要です。

以下の iNET 用 CH コード設定例を参考にしてください。

※110 度 CS デジタル放送のスカパー! e2 ではなく、従来からのスカパー! の受信チャンネル番号を登録してください。

例	スカパー!のチャンネル名	ch 番号	CHコード
ניו	CLUB スカパー! TV	ch <b>200</b>	C100- <u><b>200</b></u>

上記の例のように、CH コードの C100-の次には 3 けたの ch 番号を設定します。

スカパー!のチャンネル名と ch 番号に関しては、以下のホームページをご覧ください。

http://www.skyperfectv.co.jp/info\_ch/channel/

(2008年11月現在。アドレスは予告なく変更になる場合があります。

最新のアドレスは、http://www.rd-style.com/epg/ch/ch sky.htm をご覧ください。)

# りお知らせ

- スカパー! 番組表データは、DEPG サービスとは提供元が異なるため、番組表データのみのサービスとなります。従って、番組検索による検索はできないほか、お気に入り番組リストの表示にも制限があります。
- ・また、暫定サービスのため、動作・内容の保証はしておりません。お問い合せやカスタマーサポートはサービスの対象外となります。
- 放送局側の契約や意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。

# 言語コード表

記号	言語名
	言語なし
CHI (ZH)	中国語
DUT (NL)	オランダ語
ENG (EN)	英語
FRE (FR)	フランス語
GER (DE)	ドイツ語
ITA (IT)	イタリア語
JPN (JA)	日本語
KOR (KO)	韓国語
MAY (MS)	マレー語
SPA (ES)	スペイン語
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
вн	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
во	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語

記号	言語名
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
НА	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙΕ	国際語
IK	エスキモー語
IN/ID	インドネシア語

記号	言語名
IS	アイスランド語
IW/HE	ヘブライ語
JI/YI	イディッシュ語
JW/JV	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語

記号	言語名
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アファン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア語
SN	ショナ語
S0	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語

記号	言語名
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZU	ズール語

# 本機で使われるソフトウェアのライセンス情報

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。

本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。
本機は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。
「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。ホームページをご覧いただくようお願いいたします。
ホームページアドレス
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact

ホームページアドレス http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/contact また、本機のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発または作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。 [EULA] の適用を受けない東芝自身が開発または作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。 ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、著作権者 または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無 償でお客様に再許諾されますので、適用法令の他の第三者の保証は、一切ないまないで、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、一切ないないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証には、一切ないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証には、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポーネントに開発する方にでは、当該ソフトウェアコンポーネントの変更や出に関する方のリスクはお客様が負うものとします。または書面による合意がある場合を除さしての責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意がある場合を除さ、得者として任を負いません。適用法令の定め、または使用できないことに起うなる一切の責任を負いません。適用法令の定め、また権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る因なる一切の手にもか、の当様と明しません。また権を可できないことに起うなる一切の手にもが、ここでいりらはは、通常損害、特別損害、偶別損害、間損害が含まれます(データファとのインタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定されるものではありません)。当該ソフトファコンポーネンツの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、作じULA」をお読みください。

本機に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフ トウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利 用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文を記

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント **原文** 

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel busybox iptables	Exhibit A
glibc gcc	Exhibit B
ррхр	Exhibit C

対応ソフトウェアモジュール	
malloc	Exhibit D
libupnp	Exhibit E
NOMq	その他

# 参考資料・つづき

# 本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

#### ExhibitA

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991**

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public

all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public Licenses instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether grafts or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original author's reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will inclivicually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification.") Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copyring, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty, keep natcal till the notices that refer to this License and to the absence of any warranty, and give any other recipients of the Program a

copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in

cutal get in a ree.

2.You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and ppy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change, b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most cridinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works but when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensess extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on

Solution are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you per

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program a all.

obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstances, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of storward distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make throrughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Bit the distribution and/or use of the Program under this License may add an explicit geographical distribution excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded, in such case, this License is consequence of the second in the se

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution condition the author to ask for permission. For software Which is copyrighted by the Free Software Foundation, write Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of pres all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

NO WARHANI Y

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE

EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLED WARRANTIES OF MERCHAITASHLITY AND FITHSES FOR A

PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.

SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR

CORRECTION.

CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE,
BE LIABLE TO YOU FOR DAWAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSECUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most fectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full

One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as

published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WTH-OUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABLITY or FITNESS FOR A PARTICULARY PURPOSE. See the GNIU General Public License for n

warranty of MERICHANI ASIGLET OF THESS FOR A PARTICULAR POINT-USE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type show w'. This is free software, and you are velocme to redistribute it under certain conditions; type show o' for details.

The hypothetical commands 'show w' and is how o' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show o'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 'copyright disclaimer' for the program; if necessary, Here is a sample; alter the names:

Yoydyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

by darlies lackers.

- signature of Ty Coons, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

- This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you 
want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### ExhibitB

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999**

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for

all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries

of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think

carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case,

based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, it you distribute copies of the library, whether graits or for a ties, you must give the recipients at the fights that was used to must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method; (I) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This lecense, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest

Authoright the Lesser General Public Locknes is Less protective of the users' treedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS** FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

U. In si License Agreement applies to any software torary or other program which contains a notice piaced by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work base on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification")

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition flies, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does not be some code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2.You may modify your copy or cnoise of that I are used.

may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy d distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

Of Your miss cabes in evidued in the whole of the work to demonstrate at no charge of the time parties on them are territories or in the cases of the facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith where the first to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its. purpose remains meaningful

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of

the application.

Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the applications one so not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licenseses extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contestly your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library whole with a work based on the Library on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may op to apply the terms of the ordinary (SNU Ceneral Public License instead of this License to a given copy of the Library, To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License stated on the Library of the ordinary GNU General Public License should General Public License should General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is inversible for that copy, so the cordinary GNU General Public License as a subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you

4.You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software

source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5.A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library over though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small influencions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. Executables containing this object code pus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. As an exception to the Sections above, you

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License

covered by this Lebes. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copying notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

Also, you must do one of these things:

Also, you must do one of these things:

Also properly the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable included with the Library with the complete machine-readable work that uses the Library, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions; files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same by place, as special exception, the materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include a

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined oth may other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library or or any work based on the Library, you indicate your acceptance for his License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying or the companically receives a license from the original licensor to copy, distribute the Library or any work based on the Library. The recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library or works based on the representative for the representative or the recipient alverted to the proper or the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library or reresponsible for enforcing compl by third parties with this License

by third parties with this License.

1.1f., as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you for the pretrient obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royally-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section is intended to apply in other circumstance, the balance of the section is induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed frough that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make throughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution imitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this increase which is the second of the contribution initiation in the contribution in the body of this License.

13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License who provides any version version by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, of this License which is the provided to the

validation ever published by the free Souther Poul regulation.

14.1 you wish to incorporate partial of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, we may be compared to the program of the

the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
MPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.

SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFENTINE, TO ADMINISTRATE AND CONDITIONS.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERBED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warrarily; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; of either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERICHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULARY PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License gwith this library; if not, write to the Free You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information in his, 35 entiper induct, Sale 307, busines, who can in 100 Gas.
Also add information on how to contact you by delectronic and paper mail.

No should also guy our employer (if you work as a programmer) or you chool, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary, Here is a semple; after the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Frob (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. <signature of Ty Coons, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it!

#### ExhibitC

#### 利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team, All rights

reserved. 以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再 配布と利用を許可します

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項がそのまま含まれていなければなりません。バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそのまる本名を表す。 ま含まれていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣伝資料には以下の 文章を記載して下さい:

この製品にはPPXP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。 事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや 賛同者達の名前を利用することはできません。

●光頁 PPXP 開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみであり、保証や責任などを提供しているわけではありません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるいは何もしないことによって生じたいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テスター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている者が責任を負うことはありません。

#### ExhibitD

This is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions,

Use, modify, and redistribute this code without permission or ack mments, complaints, performance data, etc to diffes. oswego.edu VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30.2002 Doug Lea (dl at gee) Note: There may be an updated version of this mailoc obtains ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/mailoc.c Check before installing!

#### ExhibitE

under an open source software distribution license in 2000.
Copyright (o) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" "AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROPITS; OR BUSINESS INTERRUPINON, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LUABILITY, VIETHER IN CONTRACT, STRICT LABILITY, OR INTERRUPTION: HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更するこ とがあります。
- ※この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェ アが含まれています。
- ※この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニア リング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方 法で解析、および変更することは禁止されています。ただし、 LGPL が適用されるソフトウェアについては、お客様ご自身の 個人的使用のための改変にかかるデバッグのためである場合は、 この限りではありません。

# 参考資料・つづき


# アスペクト比(画面比)について

アスペクト比とは、映像を構成する画面 (映像) サイズの幅と高さの比で、4:3 放送とワイド放送 (スクィーズ 放送、レターボックス放送) があります。放送の収録時にはこれらの異なるアスペクト比の素材が存在し、テレビ側でこのアスペクト比を変換して表示しています。

## 表のイラストに 例) ついて



- **※※※※※ (△)ー** 該当の TV 画面形状設定を行なったときの、問題あり/なしを表します。
  - (○):画面に映像が正しく表示されます。
  - (△):設定自体は間違いではないが、最適ではない状態です。
  - (×):画面に映像が正しく表示されません。



- 「フル」、「ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場合があります。
- 詳しくはお使いになるテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ※で使用のテレビによっては『解像度切換』で、480i(D1)または 480p(D2)を選んでいるときのみ、「ズーム」や「フル」などの切り換えが可能な場合があります。

#### ●アスペクト比(画面比)に関する注意点について

- 録画する際は、放送に含まれるスクィーズ情報に応じて GOP と呼ばれる約 0.5 秒単位ごとに 4:3 か 16:9 であるという区別を書き込んでいます。
- ・デジタル放送などはスクィーズ放送が多数あり、一部チャンネルでは番組直前の宣伝と番組で 4:3 と 16:9 が切り換わることがあります。
- VR フォーマットで録画する場合、放送側でこの情報が切り換わっても、約0.5 秒の単位内と続く約1 秒は先に来た情報で記録され、実際の映像と異なる場合がありますが異なる画面比を混在して記録することができます。
- •「DVD-Video 作成」をする場合は、「チャプター編集」画面内の「画面比」の項目を見ながら混在しないようにチャプターを分割してからパーツ登録をするか、「DVD-Video 作成」の「画面比設定」で「4:3 固定」か「16:9 固定」を設定してください。いずれの場合でも、通常の 4:3 放送で上下に黒い帯がはいる場合は、ワイドではなく、単なる 4:3 放送ですので、「16:9 固定」に設定しないでください。

※※※※ : 放送で送られてくる映像に足される黒い帯を表します。

:本機の「TV 画面形状設定」に従って足される黒い帯を表します。

3 の比率で放送し、引 ことで 16:9 を復元	スカパー!(ライン入力)、地上デジタ	スクィーズ放送でを付けて放送する示しても 4:3 の	スクィーズ方式ワイド放送 (4:3 サイドパネル付) すが、4:3 の映像の左右にサイドパネル ことで、受信したワイドテレビでフル表 映像が表示されます。 0 度 CS デジタル、BS デジタル)
(0)	正常 (△) 放送によっては、このように表示される場合があります。		正常 (×) 放送によっては、このように表示される場合があります。
(O) E	常 (△) 放送によっては、このように表示される場合があります。	(0)	正常 (X) 放送によっては、このように表 示される場合があります。
(x)	映像が縦伸びする	(×)	映像が縦伸びする
(x)	映像が縦伸びする	(x)	映像が縦伸びする
(x)	映像が横伸びする	(x)	映像が 横伸び する ((()) 放送によっては、このように表 ったれる場合かあります。
(x)	映像の左右部分が切れる	(0)	正常 (X) 放送によっては、このように表示される場合があります。
(0)	正常		正常
(0)	正常	(0)	正常
(x)	映像が画面内にはいりきらない	(x)	映像が画面内にはいりきらない

### お知らせ

- 画面比が4:3テレビでワイド放送(スクィーズ)の映像をみたとき、本機の設定が「4:3LB」にもかかわらず、画面が縦長につぶれたように見えるときは、録画時に正しくスクィーズ信号が記録されていないことになります。S1出力対応の外部チューナー端子から、本機のS1対応の入力端子に接続されているかどうかご確認ください。
- 市販のDVDビデオディスク再生時は、設定に関わらず、4:3ノーマルでも、4:3LBとして表示されることがあります。
- ・放送内容や再生するタイトルによっては、この表のとおりに映像が表示されない場合があります。

ご注意と参考資料

# 商品の保証とアフターサービス 必ずお読みください

# 保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名 などの記入 をお確かめのうえ、販売店か ら受け取っていただき内容を よくお読みのあと、たいせつ に保管してください。

# 補修用性能部品について

- ・当社は、ハイビジョンレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、 8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり ます。

#### 保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも 「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

# 修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容				
品	名	ハイビジョンレコーダー		
形	名	RD-E303		
お買い上げ	日	年 月 日		
故障の状	況	できるだけ具体的に		
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知ら		
		せください		
お名	前			
電話番	号			
便利メモ				
お買い上げ店名		<b>a</b> ( ) —		

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

### 保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によっ て有料で修理させていただきます。

	修理料金の仕組み									
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。									
	+									
部品代	修理に使用した部品代金です。									
	+									
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。									

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

# 東芝 DVD インフォメーションセンター

ត់តំ 0120-96-3755

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話からのご利用は

**2** 0570-00-3755 (通話料:有料)

PHS や IP 電話などからのご利用は 03-6830-1855 (通話料:有料)

- ・「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝、デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
- ■新商品などの商品選びや、お買いあげ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高 度な取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。

# B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

г																				
- 1			l .						ı										1 1	
- 1			l .						ı										1 1	
- 1			l .						ı										1 1	
- 1									ı										( )	
- 1			l .						ı										1 1	
- 1			l .						ı										1 1	
- 1			l .						ı										1 1	
- 1		1	1	1		1	l .		ı	1	l		ı	1	1	1		1	i l	

# 商品のお問い合わせに関して

- 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 -
  - ・新製品などの商品選びのご相談
  - ・各種ケーブルの接続などのご相談
  - ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
  - ・内蔵チューナーのチャンネル設定

注)ネットワーク接続設定を除きます。

- ・電子番組表の設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作
- ・表示窓に「ER XXXX」などが表示されたとき

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

0120-96-3755

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

受付時間: 365 日 9:00 ~ 20:00

′携帯電話からの` ご利用は

ナビダイヤル (通話料:有料) 0570-00-3755

「PHS や IP 電話) しからのご利用はん

(通話料:有料)

03-6830-1855

FAX

(有料)

03-3258-0470

# ― 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 ―

- ネットワークに関してのご相談
- ・録画/編集などの高度な操作について
- ・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

ナビダイヤル (通話料:有料)

0570-00-0233

(PHS·一部の IP 電話などでは、 ご利用になれない場合があります)

9:00~18:00 (12:30~13:30 は休止) 受付時間:365日

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 以下のホームページをご確認ください。

[http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/]

- ●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝 デジタルプロダクツ&サービス 社が運営しております。
- ●お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあ ります。

愛情点検

#### ★長年で使用のハイビジョン レコーダーの点検を!



- このような ありませんか
- 再生しても音や映像が出ない ● 水や異物がはいった
- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 電源コード、プラグが異常に熱くなる
- ディスクが傷ついたり、取り出しができない
- その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修 理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2008 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

# 株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1